



MANUAL DO UTILIZADOR

Venosity
300

VP300

1S6-F8199-P1

Bem-vindo ao mundo do motociclismo da Yamaha!

Como proprietário da VP300, está a beneficiar da vasta experiência da Yamaha e da mais recente tecnologia relativa a design e fabrico de produtos de alta qualidade, as quais concederam à Yamaha uma reputação de fiabilidade.

Por favor leia atentamente este manual para que possa desfrutar de todas as vantagens da sua VP300. O manual do proprietário não só lhe dá instruções relativas ao funcionamento, inspecção e manutenção da sua scooter, como também lhe indica como se proteger a si próprio e aos outros de problemas e ferimentos.

Além disso, as diversas sugestões apresentadas neste manual, ajudá-lo-ão a manter a sua scooter nas melhores condições possíveis.

Caso tenha quaisquer outras questões, não hesite em contactar o seu concessionário Yamaha.

A equipa da Yamaha deseja-lhe muitas viagens seguras e agradáveis. Por isso, nunca se esqueça de que a segurança é o factor mais importante!

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DO MANUAL

PAU34110

As informações particularmente importantes são distinguidas neste manual pelas notas seguintes:

	O símbolo de alerta relativo à segurança significa: ATENÇÃO! ESTEJA ATENTO! ESTÁ EM CAUSA A SUA SEGURANÇA!
 AVISO	A não observância das instruções deste AVISO pode resultar em ferimentos graves ou na morte do condutor da scooter, de circunstâncias ou de quem estiver a inspecionar ou a reparar a scooter.
PRECAUÇÃO:	Uma nota de PRECAUÇÃO indica que devem ser tomadas precauções especiais para evitar danos na scooter.
NOTA:	Uma NOTA fornece informações importantes para tornar os procedimentos mais fáceis ou mais claros.

NOTA:

- Este manual deverá ser considerado uma parte permanente da scooter e deverá permanecer junto a esta, mesmo que a scooter seja posteriormente vendida.
- A Yamaha procura continuamente desenvolver o design e a qualidade do produto. Consequentemente, embora este manual conte haver as informações mais actuais disponíveis sobre o produto na altura da impressão, poderão existir ligeiras discrepâncias entre a sua scooter e este manual. Caso surja alguma dúvida relativamente a este manual, por favor consulte o seu concessionário Yamaha.



ANTES DE UTILIZAR A SCOOTER, POR FAVOR LEIA ESTE MANUAL ATENTAMENTE E NA TOTALIDADE.

PWA12410

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DO MANUAL

PAUM1010

VP300
MANUAL DO UTILIZADOR
©2004 pela MBK INDUSTRIE
1^a edição, agosto 2004
Reservados todos os direitos
Qualquer reimpressão ou utilização não au-
torizada
sem o consentimento escrito da
MBK INDUSTRIE
estão expressamente proibidas.
Impresso em França.

ÍNDICE

INFORMAÇÕES RELATIVAS À SEGURANÇA	1-1	Compartimento de armazenagem	3-12	Estacionamento	5-4
Outras recomendações para uma condução segura	1-4	Compartimento de armazenagem	3-12	MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES	6-1
Descrição	2-1	Compartimento de armazenagem	3-13	Jogo de ferramentas do proprietário	6-1
Vista esquerda.....	2-1	Compartimento do dispositivo antifurto	3-13	Tabela de lubrificação e manutenção periódica	6-2
Vista direita.....	2-2	Ajuste dos amortecedores	3-14	Remoção e instalação das carenagens e painéis	6-6
Controlos e instrumentos.....	2-3	Gancho para a bagagem	3-14	Verificação da vela de ignição	6-10
FUNÇÕES DOS controlos e INSTRUMENTOS	3-1	Descanso lateral	3-15	Óleo do motor	6-11
Interruptor principal/bloqueio da direcção	3-1	Sistema de corte do circuito de ignição	3-15	Óleo da transmissão final	6-13
Indicadores luminosos	3-2	Tomada CC auxiliar	3-17	Refrigerante	6-14
Velocímetro	3-2	VERIFICAÇÕES PRÉVIAS À VIAGEM	4-1	Filtro de ar e elementos do filtro de ar da caixa da correia em V	6-16
Indicador de combustível	3-3	Lista de verificação prévia à viagem	4-2	Ajuste do carburador	6-17
Indicador da tensão da bateria/temperatura do refrigerante	3-3	UTILIZAÇÃO E QUESTÕES IMPORTANTES RELATIVAS À CONDUÇÃO	5-1	Verificação da folga do cabo do acelerador	6-18
Visor multifuncional	3-4	Colocação do motor em funcionamento	5-1	Folga das válvulas	6-18
Alarme antifurto (opcional)	3-7	Arranque	5-2	Pneus	6-18
Interruptores do guiador	3-7	Aceleração e desaceleração	5-2	Rodas de liga	6-20
Alavanca do travão dianteiro	3-8	Travagem	5-2	Verificação da folga da alavanca dos travões dianteiro e traseiro	6-20
Alavanca do travão traseiro	3-9	Sugestões para a redução do consumo de combustível	5-3	Verificação das pastilhas dos travões da frente e de trás	6-21
Tampa do depósito de combustível	3-9	Rodagem do motor	5-3	Verificação do nível de líquido dos travões	6-22

Mudança do líquido dos travões	6-23	Detecção e resolução de problemas	6-31
Verificação e lubrificação dos cabos	6-23	Tabelas de detecção e resolução de problemas	6-32
Verificação e lubrificação do punho e do cabo do acelerador	6-23	CUIDADOS E ARRUMAÇÃO DA SCOOTER	7-1
Lubrificação das alavancas do travão da frente e de trás	6-24	Cuidados	7-1
Verificação e lubrificação do descanso central e do descanso lateral	6-24	Armazenagem	7-3
Verificação da forquilha dianteira	6-25	ESPECIFICAÇÕES	8-1
Verificação da direcção	6-25	INFORMAÇÕES PARA O CONSUMIDOR	9-1
Verificação dos rolamentos de roda	6-26	Números de identificação	9-1
Bateria	6-26		
Substituição dos fusíveis	6-27		
Substituição da lâmpada do farol dianteiro	6-28		
Substituição de uma lâmpada do sinal de mudança de direcção dianteiro	6-29		
Substituição da lâmpada da luz do travão/farolim traseiro ou de uma lâmpada do sinal de mudança de direcção traseiro	6-30		
Substituição da lâmpada da luz da chapa de matrícula	6-30		

⚠ INFORMAÇÕES RELATIVAS À SEGURANÇA

PAU10260

1

AS SCOOTERS SÃO VEÍCULOS DE DUAS RODAS. A SUA UTILIZAÇÃO E MANEAMENTO SEGUROS DEPENDEM DA ADOPÇÃO DE TÉCNICAS DE CONDUÇÃO ADEQUADAS, BEM COMO DA PERÍCIA DO CONDUTOR. TODOS OS CONDUTORES DEVERÃO TER CONHECIMENTO DOS SEGUINTES REQUISITOS ANTES DE CONDUZIR ESTA SCOOTER.

ELE OU ELA DEVERÃO:

- OBTER INSTRUÇÕES COMPLETAS DE UMA ENTIDADE COMPETENTE SOBRE TODOS OS ASPECTOS DA UTILIZAÇÃO DA SCOOTER.
- OBSERVAR AS ADVERTÊNCIAS E OS REQUISITOS DE MANUTENÇÃO APRESENTADOS NO MANUAL DO PROPRIETÁRIO.
- OBTER FORMAÇÃO QUALIFICADA SOBRE AS TÉCNICAS DE CONDUÇÃO CORRECTAS E SEGURAS.
- OBTER SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS TAL COMO INDICADO NO MANUAL DO PROPRIETÁRIO E/OU SEMPRE QUE SE TORNE NECESSÁRIO DEVIDO A PROBLEMAS MECÂNICOS.

Condução segura

- Efectue sempre as verificações prévias à utilização. As verificações feitas com cuidado poderão ajudar a evitar um acidente.
- Esta scooter está concebida para transportar o condutor e o passageiro.
- O facto dos automobilistas não detetarem nem reconhecerem as scooters no trânsito é a principal causa dos acidentes entre automóveis e scooters. Muitos acidentes são causados por automobilistas que não vêem a scooter, pelo que é importante assegurar-se que seja visto para reduzir as hipóteses de ocorrência deste tipo de acidente.

Por isso:

- Use um casaco de cor viva.
- Redobre a atenção ao aproximar-se e ao passar por cruzamentos, uma vez que estes são os locais mais prováveis para a ocorrência de acidentes com scooters.
- Conduza onde os outros condutores o possam ver. Evite estar no ponto morto de outro condutor.

- Muitos acidentes envolvem condutores inexperientes. De facto, muitos condutores que estiveram envolvidos em acidentes nem sequer tinham carta de condução actual.
- É importante que esteja qualificado para conduzir uma scooter e que só a empreste a outros condutores qualificados.
- Conheça as suas capacidades e as suas limitações. Não tentar exceder as suas limitações é um factor que pode ajudá-lo a evitar um acidente.
- Recomendamos que pratique a condução da sua scooter em locais onde não haja trânsito, até que esteja bem familiarizado com a mesma e com todos os seus mecanismos de controlo.
- Muitos acidentes são causados por um erro cometido pelo condutor da scooter. Um erro tipicamente cometido pelo condutor é fazer uma curva fora-de-mão devido a VELOCIDADE EXCESSIVA ou a um ângulo de inclinação insuficiente em relação à velocidade.
- Obedeça sempre ao limite de velocidade e nunca ande mais depressa do que o permitido pelas condições da estrada e do trânsito.

- Sinalize sempre qualquer mudança de direcção ou ultrapassagem. Assegure-se de que os outros condutores o conseguem ver.
- A postura do condutor e do passageiro é importante para um controlo adequado.
 - Durante a condução, o condutor deverá manter as mãos no guiador e os pés no estribo, a fim de manter o controlo da scooter.
 - O passageiro deve segurar-se sempre no condutor, na correia do assento ou na barra de manobra (se o veículo os possuir), com ambas as mãos, e deve manter os pés nos apoios de pés para o passageiro.
 - Nunca transporte um passageiro, excepto se ele ou ela puderem colocar, com firmeza, ambos os pés nos apoios de pés do passageiro.
- Nunca conduza sob a influência de álcool ou outras drogas.
- Esta scooter está concebida para utilização apenas em estrada. Não de se destina a utilização todo-o-terreno.

Artigos de protecção

A maioria das fatalidades ocorridas em acidentes com scooters resultam de ferimentos na cabeça. O uso de um capacete de

segurança é o factor mais importante para a prevenção ou redução de ferimentos na cabeça.

- Use sempre um capacete aprovado.
- Use uma viseira ou óculos protectores. O vento direcionado para os olhos desprotegidos pode contribuir para uma deficiência da visão que pode atrasar a visualização de uma situação de perigo.
- O uso de um casaco, calçado, calças e luvas resistentes, etc., é um meio eficaz na prevenção ou redução de escoriações ou lacerações.
- Nunca use roupas largas, caso contrário estas poderão prender-se nas alavancas de controlo ou nas rodas, causando ferimentos ou até um acidente.
- Nunca toque no motor ou no sistema de escape durante ou logo após a utilização da scooter, uma vez que estes ficam quentes e podem causar queimaduras. Use sempre vestuário de protecção que cubra as pernas, os tornozelos e os pés.
- As precauções acima referidas aplicam-se também aos passageiros.

Modificações

As modificações feitas a esta scooter que não sejam aprovadas pela Yamaha, ou a remoção de equipamento original, podem tornar esta scooter insegura, o que pode causar ferimentos pessoais graves. As modificações podem também colocar a sua scooter em situação de ilegalidade.

Carga e acessórios

O acréscimo de acessórios ou carga à sua scooter pode afectar adversamente a estabilidade e o manuseamento se a distribuição de peso na sua scooter for alterada. Para evitar a possibilidade de um acidente, tenha bastante cuidado ao adicionar carga ou acessórios à sua scooter. Redobre a atenção quando conduzir uma scooter que tenha mais carga ou acessórios. Apresentamos a seguir algumas linhas de orientação para o caso de desejar colocar carga ou acessórios na sua scooter:

Carga

O peso total do operador, passageiro, acessórios e carga não devem exceder o limite máximo de carga de 202 kg (445 lb). Quando carregar dentro deste limite de peso, mantenha em mente o seguinte:

- A carga e os acessórios devem ser reduzidas ao mínimo indispensável, devendo os mesmos ser colocados tão

INFORMAÇÕES RELATIVAS À SEGURANÇA

1

chegados à scooter quanto possível. Tente distribuir o peso o mais uniformemente possível de ambos os lados da scooter, a fim de minimizar o desequilíbrio ou a instabilidade.

- A deslocação dos pesos pode criar um desequilíbrio súbito. Antes de conduzir, certifique-se de que os acessórios e a carga estão bem presos à scooter. Verifique com frequência os suportes dos acessórios e os prendedores da carga.
- Nunca prenda artigos grandes ou pesados ao guiador, à forquilha dianteira ou ao guarda-lamas dianteiro. Esses artigos podem criar um manuseamento instável ou uma resposta lenta da direcção.

Acessórios

Os acessórios genuínos da Yamaha foram especificamente concebidos para utilização nesta scooter. Uma vez que a Yamaha não pode testar todos os acessórios que são disponibilizados no mercado, você será responsável pela selecção, instalação e utilização adequadas dos acessórios de terceiros. Tenha muito cuidado ao seleccionar e instalar quaisquer acessórios.

Quando montar acessórios, mantenha em mente as seguintes linhas de orientação, bem como as apresentadas na secção "Carga".

- Nunca instale acessórios nem transporte carga que possam prejudicar o desempenho da sua scooter. I inspecione cuidadosamente o acessório antes de o utilizar, para se certificar de que este não vai, de modo algum, afectar a visibilidade para a estrada ou a visibilidade nas curvas, limitar o percurso da suspensão, o percurso da direcção ou o funcionamento dos controlos, nem ocultar luzes ou reflectores.
 - Os acessórios instalados na área do guiador ou da forquilha dianteira podem criar instabilidade devido à distribuição de peso inapropriada ou alterações aerodinâmicas. Se forem colocados acessórios na área do guiador ou da forquilha dianteira, estes devem reduzidos ao número indispensável e devem ser tão leves quanto possível.
 - Os acessórios volumosos ou grandes podem afectar seriamente a estabilidade da scooter devido aos efeitos aerodinâmicos. O vento pode fazer a scooter levantar da es-
- trada, ou esta pode ficar instável em zonas com ventos cruzados. Estes acessórios também podem causar instabilidade ao ultrapassar ou ao ser ultrapassado por veículos de grandes dimensões.
- Alguns acessórios podem deslocar o condutor da sua posição normal de condução. Esta posição inapropriada limita a liberdade de movimentos do condutor e pode limitar a capacidade de controlo, pelo que tais acessórios não são recomendados.
- Tenha cuidado ao acrescentar acessórios eléctricos. Se os acessórios eléctricos excederem a capacidade do sistema eléctrico da scooter pode ocorrer uma falha eléctrica, a qual pode causar uma perda perigosa de potência das luzes ou do motor.

Gasolina e gás de escape

- A GASOLINA É ALTAMENTE INFLAMÁVEL:
 - Desligue sempre o motor quando estiver a reabastecer.
 - Tenha cuidado para não derramar gasolina no motor ou no sistema de escape quando estiver a reabastecer.



INFORMAÇÕES RELATIVAS À SEGURANÇA

- Nunca reabasteça enquanto estiver a fumar ou na proximidade de uma chama desprotegida.
- Nunca coloque o motor em funcionamento nem o faça trabalhar numa área fechada, seja por quanto tempo for. Os gases do escape são tóxicos e podem causar a perda de consciência e a morte num curto espaço de tempo. A scooter só deve ser colocada em funcionamento em áreas com uma boa ventilação.
- Sempre que pretender afastar-se da scooter, desligue o motor e retire a chave do interruptor principal. Quando estacionar a scooter, tenha em atenção o seguinte:
 - O motor e o sistema de escape podem estar quentes, pelo que deve estacionar a scooter num local onde não exista probabilidade de os peões ou as crianças tocarem nestas peças quentes.
 - Não estacione a scooter num declive ou num piso macio, caso contrário pode tombar.
 - Não estacione a scooter perto de uma fonte inflamável (por ex.: um calefactor de querosene, ou junto de uma chama desprotegida), caso contrário pode incendiar-se.
- Se engolir gasolina, inalar muito vapor de gasolina ou lhe saltar gasolina para os olhos, consulte imediatamente um médico. Se saltar gasolina para a sua pele ou vestuário, lave imediatamente a área afectada com sabão e água e mude de roupa.

PAU10371

Outras recomendações para uma condução segura

- Tenha o cuidado de sinalizar claramente qualquer mudança de direcção.
- A travagem pode ser extremamente difícil num piso molhado. Evite travagens bruscas, uma vez que a scooter poderá derrapar. Accione lentamente os travões ao parar numa superfície molhada.
- Reduza a velocidade ao aproximar-se de uma curva ou viragem. Depois de ter concluído a curva, acelere lentamente.
- Tenha cuidado ao passar por carros estacionados. Um condutor poderá não o ver e abrir a porta à sua passagem.
- As passagens de nível, os carris de eléctricos, as chapas metálicas em obras na estrada e as tampas de saneamento tornam-se extremamente escorregadias quando estão molhadas. Abrande e passe com cuidado. Mantenha a scooter na vertical, caso contrário poderá perder a estabilidade em cima dela.

INFORMAÇÕES RELATIVAS À SEGURANÇA


1

- O revestimento do travão pode mo-
lhar-se durante a lavagem da scooter.
Depois de lavar a scooter, verifique os
travões antes de conduzir o veículo.
- Use sempre um capacete, luvas, cal-
ças (afuniladas à volta da barriga da
perna e do tornozelo para que não es-
voacem) e um casaco de cor viva.
- Não transporte demasiada bagagem
na scooter. Uma scooter com excesso
de carga é instável.

Vista esquerda

PAU10410

2




1. Compartimento de armazenagem traseiro (página 3-13)
2. Anel ajustador de pré-carga da mola do amortecedor (página 3-14)
3. Elemento do filtro de ar (página 6-16)
4. Elemento do filtro de ar da caixa da correia em V (página 6-16)
5. Descanso lateral (página 3-15/6-24)
6. Janela de verificação do nível de refrigerante (página 6-14)

DESCRÍÇÃO

Vista direita

PAU10420

2




1. Barra de manobra (página 5-2)
2. Tampa do depósito de combustível (página 3-9)
3. Bateria (página 6-26)
4. Tampa do reservatório de refrigerante (página 6-14)
5. Pastilhas do travão dianteiro (página 6-21)
6. Caixa do fusível principal (página 6-27)
7. Tampa de enchimento de óleo do motor (página 6-11)
8. Descanso central (página 6-24)
9. Pastilhas do travão traseiro (página 6-21)

Controlos e instrumentos

PAU10430

2




1. Alavanca do travão traseiro (página 3-9)
2. Interruptores do punho esquerdo do guiador (página 3-7)
3. Compartimento de armazenagem dianteiro B (página 3-12)
4. Velocímetro/visor multifuncional (página 3-2/3-4)
5. Gancho para a bagagem (página 3-14)
6. Interruptor principal/bloqueio da direcção (página 3-1)
7. Interruptores do punho direito do guiador (página 3-7)
8. Punho do acelerador (página 6-18)
9. Alavanca do travão dianteiro (página 3-8)
10. Compartimento de armazenagem dianteiro A (página 3-12)
11. Caixa de fusíveis (página 6-27)

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

3

Interruptor principal/bloqueio da direcção



ZAUM0253

O interruptor principal/bloqueio da direcção controla os sistemas de ignição e iluminação, e é utilizado para bloquear a direcção. As várias posições são descritas a seguir.

LIGADO (ON) “ \bigcirc ”

Todos os circuitos eléctricos são alimentados; as luzes dos contadores, o farolim traseiro, a chapa de matrícula e os mínimos acendem-se, e o motor pode ser colocado em funcionamento. A chave não pode ser retirada.

PAU34121

NOTA: _____

Os faróis dianteiros acendem-se automaticamente quando o motor é colocado em funcionamento e permanecem acesos até a chave ser rodada para “ \bigcirc ” ou o descanso lateral ser deslocado para baixo.

PAU10460

DESLIGADO (OFF) “ \otimes ”

Todos os sistemas eléctricos estão desligados. A chave pode ser retirada.

PAU10660

BLOQUEIO (LOCK) “ I ”

A direcção está bloqueada e todos os sistemas eléctricos estão desligados. A chave pode ser retirada.

PAU10680

Para bloquear a direcção

1. Vire o guiador completamente para a esquerda.
2. Com a chave na posição “ \otimes ”, empurre-a para dentro e rode-a para “ I ”.
3. Retire a chave.

Para desbloquear a direcção

Empurre a chave para dentro e rode-a para “ \otimes ”.

AVISO


Nunca rode a chave para “ \otimes ” ou “ I ” com o veículo em movimento, caso contrário os sistemas eléctricos serão desactivados, o que poderá resultar na perda de controlo ou num acidente. Assegure-se de que o veículo está parado antes de rodar a chave para “ \otimes ” ou “ I ”.

PWA10060

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

Indicadores luminosos

PAU10980



ZAU0578

1. Indicador luminoso de médios “”
2. Indicador luminoso de mudança de direcção esquerda “”
3. Indicador luminoso de mudança de direcção direita “”
4. Indicador luminoso de máximos “”

Indicadores luminosos de mudança de direcção “” e “”

O indicador luminoso correspondente fica intermitente quando o interruptor do sinal de mudança de direcção é accionado para a esquerda ou para a direita.

Indicador luminoso de máximos “”


Este indicador acende-se quando são utilizados os máximos do farol dianteiro.

PAU1050

Indicador luminoso de médios “”
Este indicador luminoso acende-se quando são ligados os médios do farol dianteiro.

Velocímetro


PAU11590



ZAU0402

1. Velocímetro

APENAS PARA O R.U.



ZAU0593


1. Velocímetro

O velocímetro mostra a velocidade de condução.

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

Indicador de combustível

PAUM1470



ZAUM0403

1. Indicador de combustível
2. Luz de advertência do nível de combustível


O indicador de combustível indica a quantidade de combustível que se encontra no respectivo depósito. O ponteiro move-se para “E” (Vazio) à medida que o nível de combustível diminui. Quando o combustível remanescente no depósito atingir aproximadamente 1.9 L (0.50 US gal) (0.42 Imp.gal), a luz de advertência do nível de combustível acender-se-á e o visor multifuncional mudará automaticamente para o modo “Trip/fuel”. (Consulte a página 3-4.) Se isto acontecer, reabasteça logo que possível.

NOTA:

Não permita que o depósito de combustível fique totalmente vazio.

Indicador da tensão da bateria/temperatura do refrigerante

PAUM1101



ZAUM0579


1. Nível alto
2. Nível baixo

Quando a chave é rodada para “”, este indicador assinala o nível de tensão da bateria antes do motor ter sido parado.

NOTA:

Se o ponteiro descer até à marca “9V” (baixa), solicite a um concessionário Yamaha que verifique a bateria.

Quando a chave é rodada para “”, este indicador exibe a temperatura do refrigerante. Se o ponteiro atingir a zona vermelha, pare a scooter e deixe o motor arrefecer. (Consulte a página 6-32.)



ZAUM0580

1. Zona vermelha

PCA10020


PRECAUÇÃO:

Não utilize o motor se este estiver demasiado quente.

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

Visor multifuncional

PAUM2050



- ZAUIM0581
1. Tecla "MODE"
 2. Visor multifuncional
 3. Tecla "SET"

O visor multifuncional está equipado com o seguinte:

- um conta-quilómetros (que exibe a distância total percorrida)
- dois contadores de percurso (que indicam a distância percorrida desde que foram colocados a zero pela última vez, o tempo passado desde que os contadores de percurso foram colocados a zero e a velocidade média percorrida durante esse tempo)
- um contador de percurso da reserva de combustível (que exibe a distância percorrida desde que a luz de advertência do nível de combustível se acendeu)

- um relógio
- um visor da temperatura ambiente
- um indicador luminoso de mudança de óleo (que se acende quando o óleo do motor tem de ser substituído)


NOTA:

- Para o Reino Unido, a distância percorrida é apresentada em milhas e o valor da temperatura em °F.
- Para os outros países, a distância percorrida é apresentada em quilómetros e o valor da temperatura em °C.

Modos de conta-quilómetros e contador de percurso

A pressão na tecla "MODE" muda o visor entre o modo de conta-quilómetros "Total" e os modos de contador de percurso "Trip" pela seguinte ordem:

Total → Trip 1 → Trip 2 → Trip/fuel → Total



- ZAUIM0391
1. Total
 2. Trip 1
 3. Trip 2
 4. Trip/Fuel


NOTA:

- O conta-quilómetros "Trip/fuel" apenas é accionado se a luz de advertência do nível de combustível se acender.
- O conta-quilómetros Trip 2 é automaticamente reiniciado depois de rodar a chave para "X" e terem passado duas horas.

A pressão na tecla "SET" no modo de contador de percurso muda o visor entre as diferentes funções do contador de percurso pela ordem seguinte:

Trip 1 ou Trip 2 → Tempo 1 ou 2 → Velocidade média 1 ou 2 → Trip 1 ou Trip 2

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS



3


1. Distância

2. Tempo

3. Velocidade média

Quando a luz de advertência do nível do combustível se acender (Consulte a página 3-3.), o visor mudará automaticamente para o modo de contador de percurso de reserva de combustível “Trip/fuel” e começará a contar a distância percorrida a partir desse ponto. Nesse caso, a pressão da tecla “MODE” muda o visor entre os diversos modos de contador de percurso e conta-quilómetros pela ordem seguinte:

Trip/Fuel → Trip 1 → Trip 2 → Total → Trip/fuel




ZAUIM0393

Para reiniciar um contador de percurso, seleccione-o premindo a tecla “MODE”, e prima depois a tecla “SET” durante pelo menos um segundo. Se não reiniciar o contador de percurso da reserva de combustível manualmente, este reiniciar-se-á automaticamente e o visor voltará para o modo anterior após reabastecer e percorrer 5 km (3 mi).

Modo de relógio


Para acertar o relógio:

1. Com o visor no modo “Total”, prima a tecla “SET” durante pelo menos dois segundos.
2. Quando os dígitos da hora ficarem intermitentes, prima a tecla “SET” para acertar a hora.



ZAUIM0394


3. Prima a tecla “MODE” e os dígitos dos minutos ficarão intermitentes.
4. Prima a tecla “SET” para acertar os minutos.
5. Prima a tecla “MODE” e depois solte-a para colocar o relógio em funcionamento. O visor regressará ao modo “Total”.



ZAUIM0395

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

Visor da temperatura ambiente




ZALUM0396

1. Indicador de advertência de congelamento
“”
2. Traço de menos
3. Temperatura

Este visor apresenta a temperatura ambiente entre -30 °C (-86 °F) e 50 °C (122 °F). O indicador de advertência de congelamento “” acende-se automaticamente se a temperatura for inferior a 3 °C (37.4 °F).

Indicador de mudança de óleo “OIL”



ZALUM0582

1. Indicador de mudança de óleo “OIL”

O óleo do motor deve ser mudado quando este indicador se acender. O indicador permanece aceso até ser reiniciado. Depois de mudar o óleo do motor, reinicie o indicador como segue:

1. Enquanto prime as teclas “MODE” e “SET”, rode a chave para “”.
2. Mantenha as teclas “MODE” e “SET” premidas durante dois a cinco segundos.
3. Deixe de premir as teclas e o indicador luminoso de mudança de óleo apagar-se-á.

NOTA:


- O indicador luminoso de mudança de óleo acender-se-á nos primeiros 1000 km (600 mi) e, depois disso, a cada 3000 km (4800 mi).

- Se o óleo do motor for mudado antes do indicador de mudança de óleo se acender (ou seja, antes de ser atingido o intervalo periódico de mudança de óleo), o indicador tem de ser reiniciado depois da mudança de óleo, de modo que a seguinte seja indicada na altura correcta. Depois de reiniciar, o indicador acender-se-á durante dois segundos. Se o indicador não se acender, repita o procedimento.

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

3

Alarme antifurto (opcional)



ZAU0406


1. Indicador luminoso de alarme

Um concessionário Yamaha poderá equipar este modelo com um alarme antifurto opcional. Contacte um concessionário Yamaha para obter mais informações.

PAU12330

Interruptores do guiador

Esquerda




ZAU0407

1. Interruptor de ultrapassagem “

PAU12343

Direita



ZAU0408

1. Interruptor de paragem do motor “

PAU12350

Interruptor de ultrapassagem “ Prima este interruptor para acender e apagar o farol dianteiro.

PAU12400

Interruptor de farol alto/baixo “ Regule este interruptor para “ PAU12460

Interruptor do sinal de mudança de direcção “ Para sinalizar uma mudança de direcção para a direita, empurre este interruptor para “ 3-7

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

ruptor para “”. Assim que libertado, o interruptor volta para a posição central. Para desligar o sinal de mudança de direcção, prima o interruptor depois deste ter voltado para a posição central.

Interruptor da buzina “”

Prima este interruptor para buzinar.

PAU12500

Interruptor de paragem do motor

“/”

Coloque este interruptor em “” antes de colocar o motor em funcionamento. Coloque este interruptor em “” para desligar o motor em caso de emergência, tal como quando o veículo se vira ou o cabo do acelerador fica preso.

PAU12660

Interruptor de arranque “”

Com o descanso lateral para cima, prima este interruptor enquanto acciona o travão dianteiro ou traseiro para colocar o motor em funcionamento com o motor de arranque.

PAU12720

PRECAUÇÃO:

Consulte a página 5-1 para obter instruções relativas ao arranque, antes de colocar o motor em funcionamento.

PCA10050

Interruptor de perigo “”, “” PAU1990

Com a chave na posição “”, coloque este interruptor em “” para acender as luzes de perigo (intermitência simultânea de todos os sinais de mudança de direcção). Para desligar as luzes de perigo, coloque este interruptor em “” e, depois, gire a chave para “”.

NOTA:

Mesmo que a chave seja alternada de “” para “” com as luzes de perigo acesas, estas continuarão intermitentes independentemente da posição do interruptor de perigo. Para cancelar as luzes de perigo, a chave deve ser girada para “” e o interruptor de perigo deve ser colocado na posição “”.

As luzes de perigo são utilizadas em caso de emergência ou para avisar outros condutores quando a sua scooter está parada num local em que possa representar perigo para o trânsito.


PCA10060

PRECAUÇÃO:

Não utilize a luz de perigo durante um longo período de tempo, caso contrário a bateria pode descarregar.

PAU12900

Alavanca do travão dianteiro



ZAU0084

1. Alavanca do travão dianteiro

A alavanca do travão dianteiro encontra-se no punho direito do guiador. Para accionar o travão dianteiro, puxe esta alavanca em direcção ao punho do guiador.


3

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

Alavanca do travão traseiro

PAU12950

3



1. Alavanca do travão traseiro


A alavanca do travão traseiro encontra-se no punho esquerdo do guiador. Para accionar o travão traseiro, puxe esta alavanca em direcção ao punho do guiador.

Tampa do depósito de combustível

PAU13140

Remoção da tampa do depósito de combustível

1. Abra o assento. (Consulte a página 3-11.)



1. Tampa do depósito de combustível

2. Introduza a chave na fechadura e rode-a 1/4 de volta no sentido dos ponteiros do relógio. A fechadura abrir-se-á e a tampa do depósito de combustível pode ser removida.

Instalação da tampa do depósito de combustível

1. Introduza a tampa do depósito de combustível na abertura existente no depósito com as marcas da tampa e do depósito alinhadas.

2. Rode a chave no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio em direcção à posição original e depois retire-a.
3. Feche o assento.

NOTA:

A tampa do depósito de combustível não poderá ser colocada a não ser que a chave esteja na respectiva fechadura. Para além disso, a chave não pode ser removida se a tampa não estiver devidamente colocada e fechada.


AVISO

Certifique-se de que a tampa do depósito de combustível está devidamente fechada e bloqueada antes de conduzir a scooter.

PWA10120

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

Combustível



ZALUM020

1. Tubo de enchimento de depósito de combustível

2. Nível de combustível

Certifique-se de que existe combustível suficiente no depósito. Ateste o depósito de combustível até ao fundo do tubo de enchimento, conforme ilustrado.

PAU13210

PWA10880

PCA10070

O motor Yamaha do seu scooter foi concebido para usar gasolina sem chumbo regular com um índice de octano obtido pelo método "Research" de 91 ou mais. Se ouvir um som de batimento (ou sibilante), utilize gasolina de uma marca diferente ou com um índice de octano superior. A utilização de combustível sem chumbo prolongará a vida útil da vela de ignição e reduzirá os custos de manutenção.

3

PRECAUÇÃO:

Limpe imediatamente qualquer combustível derramado com um pano macio seco e limpo, uma vez que o combustível poderá deteriorar as superfícies pintadas ou plásticas.

PAU13320

Combustível recomendado:

APENAS GASOLINA SEM CHUMBO NORMAL

Capacidade do depósito de combustível:

10.9 L (2.88 US gal) (2.40 Imp.gal)

Quantidade da reserva de combustível:

1.9 L (0.50 US gal) (0.42 Imp.gal)

AVISO

- Não encha demasiado o depósito de combustível, caso contrário este pode transbordar quando o combustível aquecer e expandir.**
- Evite derramar combustível no motor quente.**

PRECAUÇÃO:

Utilize apenas gasolina sem chumbo. A utilização de gasolina com chumbo provocará danos graves nas peças internas do motor como, por exemplo, nas válvulas, anéis do pistão, sistema de escape, etc.

PCA11400

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

Conversor catalítico

Este veículo está equipado com um conversor catalítico no silencioso.



O sistema de escape fica quente depois da utilização da scooter. Certifique-se de que o sistema de escape tenha arrefecido antes de efectuar qualquer trabalho de manutenção.

3

PRECAUÇÃO:

Para evitar um risco de incêndio ou outros danos, deverão ser observadas as seguintes precauções:

- Utilize apenas gasolina sem chumbo. A utilização de gasolina com chumbo causará danos irreparáveis no conversor catalítico.
- Nunca estacione o veículo junto de materiais que possam causar riscos de incêndio, tais como erva ou outros materiais que ardiam facilmente.
- Não permita que o motor fique demasiado tempo ao ralenti.

PAU13440

PWA10860


PCA10700

Assento

PAU13931

Para abrir o assento

1. Coloque a scooter no descanso central.
2. Introduza a chave no interruptor principal e rode-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.



1. Aberto.

2. Retire a chave do interruptor principal caso pretenda deixar a scooter não viada.

NOTA:

Certifique-se de que o assento está devidamente fixo antes de conduzir o veículo.

NOTA:

Não empurre para dentro enquanto rodar a chave.


3. Incline o assento para cima.

Para fechar o assento

1. Incline o assento para baixo e pressione o mesmo para o encaixar.

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

Compartimento de armazenagem



1. Fechadura
2. Compartimento de armazenagem dianteiro A


Desbloqueio do compartimento de armazenagem

Introduza a chave na fechadura e rode-a 1/4 de volta no sentido dos ponteiros do relógio.

Abertura do compartimento de armazenagem quando este está desbloqueado

Rode o botão 1/4 de volta no sentido dos ponteiros do relógio. O botão voltará à respectiva posição original depois de ser libertado.

PAUM1181



Fecho do compartimento de armazenagem

Coloque a tampa na posição original.

Bloqueio do compartimento de armazenagem


Introduza a chave na fechadura e rode-a 1/4 de volta no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e, depois, retire-a.

PWA10960



- Não exceda o limite de carga de 1 kg (2.2 lb) no compartimento de armazenagem.
- Não exceda a carga máxima de 202 kg (445 lb) no veículo.

Compartimento de armazenagem



1. Compartimento de armazenagem dianteiro B

PAUM1490

3

Abertura do compartimento de armazenagem

Prima na marca “—” da tampa do compartimento de armazenagem.

Fecho do compartimento de armazenagem

Coloque a tampa na posição original.

PWA11160




Não guarde itens pesados neste compartimento.

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

3

Compartimento de armazenagem



1. Compartimento de armazenagem traseiro

Existe um compartimento de armazenagem por baixo do assento. (Consulte a página 3-11.)

PAUM1190

AVISO

- Não exceda o limite de carga de 5 kg (11 lb) no compartimento de armazenagem.
- Não exceda a carga máxima de 202 kg (445 lb) no veículo.

PWA10960

PRECAUÇÃO:

Mantenha os seguintes pontos em mente quando utilizar o compartimento de armazenagem.

PCA10080

- Uma vez que o compartimento de armazenagem acumula calor quando exposto ao sol, não guarde dentro dele nada que seja suscetível ao calor.
- Para evitar que a humidade se espalhe através do compartimento de armazenagem, guarde os artigos molhados em sacos de plástico antes de os guardar no compartimento.
- Uma vez que o compartimento de armazenagem pode ficar molhado quando a scooter está a ser lavada, coloque os artigos que pretende guardar no compartimento em sacos de plástico.
- Não guarde nada valioso ou quebrável no compartimento de armazenagem.

Para guardar um capacete no compartimento de armazenagem, coloque o capacete com a parte da frente virada para trás.

NOTA:

- Alguns capacetes não podem ser guardados no compartimento de armazenagem, devido ao seu tamanho ou formato.
- Não abandone a scooter com o assento aberto.

PAUM1940

Compartimento do dispositivo antifurto


O compartimento do dispositivo antifurto, que se encontra no compartimento de armazenagem por baixo do assento, foi concebido para um cadeado em U genuíno da Yamaha. (Consulte a página 3-11.) Quando colocar um cadeado em U no compartimento de armazenagem, prenda-o bem com as correias. Quando o cadeado em U não se encontrar no compartimento de armazenagem, certifique-se de que prende as correias para que não as perca.

NOTA:

Alguns cadeados em U não cabem no compartimento devido à sua dimensão ou formato.

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

Ajuste dos amortecedores



1. Anel ajustador de pré-carga da mola
2. Indicador de posição

Cada um dos amortecedores está equipado com um anel ajustador de pré-carga da mola.

PRECAUÇÃO:

Nunca tente rodar um mecanismo ajustador para além do ponto de afinação máximo ou mínimo.

PAU14880

PCA10100

PWA10210

Para aumentar a pré-carga da mola e assim tornar a suspensão mais dura, rode o anel ajustador em cada um dos amortecedores na direcção (a). Para reduzir a pré-carga da mola e assim tornar a suspensão mais mole, rode o anel ajustador em cada um dos amortecedores na direcção (b).


NOTA:

Alinhe o entalhe adequado do anel ajustador com o indicador de posição no amortecedor.

Ponto de afinação da pré-carga da mola:

- Mínima (suave):
1
- Normal:
2
- Máxima (dura):
4

Gancho para a bagagem



1. Gancho para a bagagem

PAUT1070

3

PWAT1030

AVISO

- Não exceda o limite de carga de 3 kg (6.6 lb) para o gancho da bagagem.
- Não exceda a carga máxima de 202 kg (445 lb) no veículo.

AVISO


Ajuste sempre ambos os amortecedores de forma igual, caso contrário poderá resultar numa fraca capacidade de manobra e perda de estabilidade.

Ajuste a pré-carga da mola como se segue:

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

Descanso lateral

PAU15300



1. Interruptor do descanso lateral

O descanso lateral situa-se no lado esquerdo do chassis. Suba ou desça o descanso lateral com o pé enquanto segura o veículo direito.

NOTA:

O interruptor incorporado do descanso lateral faz parte do sistema de corte do circuito de ignição, que corta a ignição em determinadas situações. (Procure a seguir uma explicação sobre o sistema de corte do circuito de ignição.)

PWA10240

AVISO

O veículo não deve ser conduzido com o descanso lateral para baixo, nem se o descanso lateral não puder ser devidamente recolhido para cima (ou não fique

em cima), caso contrário o descanso lateral pode entrar em contacto com o solo e distrair o condutor, resultando numa possível perda de controlo. O sistema de corte do circuito de ignição da Yamaha foi concebido para lembrar ao utilizador que lhe cabe levantar o descanso lateral antes de arrancar. Por conseguinte, verifique este sistema regularmente conforme descrito abaixo e, caso não funcione devidamente, solicite a reparação do mesmo a um concessionário Yamaha.

PAU15371

Sistema de corte do circuito de ignição

O sistema de corte do circuito de ignição (que inclui o interruptor do descanso lateral e os interruptores da luz do travão) possui as seguintes funções.

- Impede a colocação do motor em funcionamento quando o descanso lateral está em cima, mas nenhum dos travões é accionado.
- Impede a colocação do motor em funcionamento quando qualquer travão é accionado, mas o descanso lateral ainda está em baixo.
- Interrompe o funcionamento do motor quando o descanso lateral é deslocado para baixo.

Verifique periodicamente o funcionamento do sistema de corte do circuito de ignição em conformidade com o procedimento que se segue.

PWA10250

AVISO

Caso se verifique uma avaria, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o sistema antes de conduzir a scooter.

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

3

Com o motor desligado:

1. Mova o descanso lateral para baixo.
2. Certifique-se de que o interruptor de paragem do motor está ligado.
3. Rode a chave e ligue o motor.
4. Mantenha o travão dianteiro ou traseiro accionados.
5. Prima o interruptor de arranque.

O motor começa a trabalhar?

NÃO

SIM

Com o motor ainda desligado:

6. Mova o descanso lateral para cima.
7. Mantenha o travão dianteiro ou traseiro accionados.
8. Prima o interruptor de arranque.

O motor começa a trabalhar?

SIM

NÃO

Com o motor ainda a trabalhar:

9. Mova o descanso lateral para baixo.

O motor pára?

SIM

NÃO

O sistema está OK. A scooter pode ser conduzida.

NOTA:

Esta verificação é mais fiável se for efectuada com o motor quente.

O interruptor do descanso lateral pode estar com problemas.

A scooter não deverá ser conduzida até que seja inspecionada por um concessionário Yamaha.

O interruptor do travão pode estar com problemas.


A scooter não deverá ser conduzida até que seja inspecionada por um concessionário Yamaha.

O interruptor do descanso lateral pode estar com problemas.

A scooter não deverá ser conduzida até que seja inspecionada por um concessionário Yamaha.

FUNÇÕES DOS CONTROLOS E INSTRUMENTOS

Tomada CC auxiliar



PAUM2000

ZAU00417

1. Tomada CC auxiliar

Esta scooter está equipada com uma tomada CC auxiliar, que se encontra no compartimento de armazenagem.

Quando a chave estiver na posição “ \bigcirc ”, podem ser utilizados os acessórios de 12-V ligados à tomada auxiliar, só devendo ser utilizados com o motor a trabalhar.

PCA10200

PRECAUÇÃO:

Os acessórios ligados aos terminais CC auxiliares não devem ser utilizados com o motor desligado, e a sua carga combinada nunca deverá exceder 2.5 A ou 30 W, caso contrário a bateria poderá descarregar.

Utilização da tomada CC auxiliar

1. Rode a chave para “ \bigcirc ”.
2. Retire a tampa contra o pó do receptáculo.
3. Insira a ficha acessória no receptáculo.
4. Rode a chave para “ \bigcirc ” e, depois, ligue o motor. (Consulte a página 5-1.)
5. Quando a tomada acessória não estiver a ser utilizada, certifique-se de que a tampa contra o pó se encontra instalada no receptáculo para protecção.

VERIFICAÇÕES PRÉVIAS À VIAGEM

PAU15591

O estado de um veículo é da responsabilidade do proprietário. Os componentes vitais podem começar a deteriorar-se rápida e inesperadamente, mesmo que o veículo não esteja a ser utilizado (por exemplo, como resultado da exposição aos elementos). Qualquer dano, fuga de líquido ou perda da pressão de ar dos pneus poderá ter consequências graves. Por conseguinte, é muito importante, para além de uma inspecção visual exaustiva, que se verifiquem os seguintes pontos antes de cada viagem.

NOTA:

As verificações prévias à viagem devem ser efectuadas sempre que o veículo é utilizado. Essa inspecção pode ser efectuada rapidamente; e a segurança acrescida que a mesma lhe proporciona vale bem o tempo despendido para a realização da mesma.



Se algum dos itens da lista de verificação prévia ao funcionamento não estiver a funcionar devidamente, solicite a sua inspecção e reparação antes de utilizar o veículo.

PWA11150

VERIFICAÇÕES PRÉVIAS À VIAGEM

Lista de verificação prévia à viagem

PAU15603

4

ITEM	VERIFICAÇÕES	PÁGINA
Combustível	<ul style="list-style-type: none">• Verifique o nível de combustível no respectivo depósito.• Se necessário, reabasteça.• Verifique se o tubo de combustível apresenta fuga.	3-10
Óleo do motor	<ul style="list-style-type: none">• Verifique o nível de óleo no motor.• Se necessário, adicione óleo recomendado até ao nível especificado.• Verifique se o veículo apresenta fugas de óleo.	6-11
Óleo da transmissão final	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o veículo apresenta fugas de óleo.	6-13
Refrigerante	<ul style="list-style-type: none">• Verifique o nível de refrigerante no reservatório.• Se necessário, adicione refrigerante recomendado até ao nível especificado.• Verifique se o sistema de refrigeração tem fugas.	6-14
Travão dianteiro	<ul style="list-style-type: none">• Verifique o funcionamento.• Se o travão estiver mole ou esponjoso, solicite a um concessionário Yamaha que sangre o sistema hidráulico.• Verifique se as pastilhas do travão apresentam desgaste.• Se necessário, substitua-os.• Verifique o nível de líquido no reservatório.• Se necessário, adicione líquido dos travões recomendado até ao nível especificado.• Verifique se o sistema hidráulico apresenta fugas.	6-20, 6-21, 6-22
Travão traseiro	<ul style="list-style-type: none">• Verifique o funcionamento.• Se o travão estiver mole ou esponjoso, solicite a um concessionário Yamaha que sangre o sistema hidráulico.• Verifique se as pastilhas do travão apresentam desgaste.• Se necessário, substitua-os.• Verifique o nível de líquido no reservatório.• Se necessário, adicione líquido dos travões recomendado até ao nível especificado.• Verifique se o sistema hidráulico apresenta fugas.	6-20, 6-21, 6-22

VERIFICAÇÕES PRÉVIAS À VIAGEM

ITEM	VERIFICAÇÕES	PÁGINA
Punho do acelerador	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o funcionamento é suave.• Verifique a folga do cabo.• Se necessário, solicite a um concessionário Yamaha que ajuste a folga do cabo e lubrifique o cabo e o compartimento do punho.	6-18, 6-23
Rodas e pneus	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se apresentam danos.• Verifique o estado dos pneus e a profundidade da face de rolamento.• Verifique a pressão do ar.• Se necessário, corrija.	6-18, 6-20
Alavancas do travão	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o funcionamento é suave.• Se necessário, lubrifique os pontos de articulação da alavanca.	6-24
Descanso central, descanso lateral	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o funcionamento é suave.• Se necessário, lubrifique os pivôs.	6-24
Fixadores do chassis	<ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que todas as porcas, cavidas e parafusos estão devidamente alinhados.• Se necessário, aperte-os.	—
Instrumentos, luzes, sinalizadores e interruptores	<ul style="list-style-type: none">• Verifique o funcionamento.• Se necessário, corrija.	—
Interruptor do descanso lateral	<ul style="list-style-type: none">• Verifique o funcionamento do sistema de corte do circuito de ignição.• Se o sistema estiver com problemas, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o veículo.	3-15

UTILIZAÇÃO E QUESTÕES IMPORTANTES RELATIVAS À CONDUÇÃO

PAU15980

PWA10870

AVISO

- Familiarize-se bem com todos os controlos do funcionamento e respectivas funções antes de conduzir a scooter. Consulte um concessionário Yamaha relativamente a qualquer controlo ou função que não compreenda perfeitamente.
- Nunca coloque o motor em funcionamento nem o faça trabalhar numa área fechada seja por quanto tempo for. Os gases do escape são nocivos e a sua inalação pode causar a perda de consciência e a morte num curto espaço de tempo. Certifique-se sempre de que existe uma ventilação adequada.
- Por razões de segurança, coloque o motor em funcionamento sempre com o descanso central em baixo.

5

PAU16600

Colocação do motor em funcionamento

PRECAUÇÃO:

Consulte a página 5-3 para obter instruções relativas à rodagem do motor antes de utilizar o veículo pela primeira vez.


Para que o sistema de corte do circuito de ignição permita o arranque, o descanso lateral tem de estar para cima.

PWA10290

AVISO

- Antes de colocar o motor em funcionamento, verifique o funcionamento do sistema de corte do circuito de ignição em conformidade com o procedimento descrito na página 3-15.
- Nunca conduza com o descanso lateral para baixo.

1. Rode a chave para “ \bigcirc ” e certifique-se de que o interruptor de paragem do motor está regulado para “ \bigcirc ”.
2. Desacelere por completo.
3. Coloque o motor em funcionamento, premindo o interruptor de arranque enquanto acciona o travão dianteiro ou traseiro.



ZAUM0418

1. Alavanca do travão traseiro
2. Interruptor de paragem do motor
3. Interruptor de arranque
4. Alavanca do travão dianteiro

NOTA:

Se o motor não arrancar, solte o interruptor de arranque, aguarde alguns segundos e tente novamente. Cada tentativa de arranque deve ser o mais pequena possível para preservar a bateria. Não tente fazer o motor arrancar durante mais de 10 segundos por tentativa. Se o motor não arrancar, tente com o acelerador a 1/8 de volta.

PCA11040

PRECAUÇÃO:

Para uma maior duração do motor, nunca acelere profundamente com o motor frio!


UTILIZAÇÃO E QUESTÕES IMPORTANTES RELATIVAS À CONDUÇÃO

Arranque

NOTA: _____

Antes de arrancar, deixe o motor aquecer.


1. Enquanto comprime a alavanca do travão traseiro com a mão esquerda e segura a barra de manobra com a mão direita, retire a scooter do descano central.



1. Barra de manobra
2. Sente-se na scooter e regule os espelhos retrovisores.
3. Ligue o sinal de mudança de direcção.
4. Verifique se vem algum veículo e rode ligeiramente o punho do acelerador (à direita) para acelerar.
5. Desligue o sinal de mudança de direcção.

PAU16760

Aceleração e desaceleração




A velocidade pode ser ajustada acelerando e desacelerando. Para aumentar a velocidade, rode o punho do acelerador na direcção (a). Para reduzir a velocidade, rode o punho do acelerador na direcção (b).

PAU16780

PAU16791

Travagem

1. Desacelere por completo.
2. Accione os travões dianteiro e traseiro em simultâneo enquanto aumenta gradualmente a pressão.



5

PWA10300

AVISO

- Evite travar de forma brusca ou repentina (especialmente ao inclinar-se para um lado), caso contrário a scooter pode derrapar ou revirar.
- As passagens de nível, os carris de eléctricos, as chapas metálicas em obras na estrada e as tampas de saneamento tornam-se extremamente escorregadias quando estão molhadas. Por isso, abrande ao aproximar-se dessas áreas e passe com cuidado.

UTILIZAÇÃO E QUESTÕES IMPORTANTES RELATIVAS À CONDUÇÃO

- Mantenha sempre em mente que a travagem numa estrada molhada é muito mais difícil.
- Ao descer uma encosta, conduza devagar pois a travagem numa encosta pode ser muito difícil.

PAU16820

PAU16841

Sugestões para a redução do consumo de combustível

O consumo de combustível depende muito do seu tipo de condução. Considere as seguintes sugestões para reduzir o consumo de combustível:

- Evite velocidades do motor elevadas durante a aceleração.
- Evite velocidades elevadas sem carga no motor.
- Em vez de deixar o motor ao ralenti durante um longo período de tempo (ex., em engarrafamentos, em semáforos ou em passagens de nível), desligue-o.

Rodagem do motor

Nunca existe um período tão importante na vida útil do motor do seu veículo como o período entre os 0 e os 1600 km (1000 mi). Por esse motivo, deverá ler cuidadosamente o seguinte material.

Uma vez que o motor é completamente novo, não o sobrecarregue demasiado nos primeiros 1600 km (1000 mi). As diferentes peças do motor desgastam-se e obtêm um polimento por si próprias até que atinjam as folgas de funcionamento adequadas. Durante este período, deve-se evitar o funcionamento prolongado em aceleração máxima ou qualquer condição que possa resultar no sobreaquecimento do motor.

PAUM2010

0–1000 km (0–600 mi)

Evite o funcionamento prolongado acima de 1/3 de aceleração.

1000–1600 km (600–1000 mi)

Evite o funcionamento prolongado acima de 1/2 de aceleração.

PCA11660

PRECAUÇÃO:

Após ter percorrido 1000 km (600 mi), não se esqueça de substituir o óleo do motor e o óleo da transmissão final.

UTILIZAÇÃO E QUESTÕES IMPORTANTES RELATIVAS À CONDUÇÃO

1600 km (1000 mi) e mais

O veículo pode agora ser utilizado normalmente.

PCA10270

PRECAUÇÃO:

Caso surja algum problema no motor durante o período de rodagem do motor, solicite imediatamente a um concessionário Yamaha que verifique o veículo.

PAU17212

Estacionamento

Para estacionar, desligue o motor e retire a chave do interruptor principal.

PWA10310

AVISO

- Dado que o motor e o sistema de escape podem ficar muito quentes, estacione num local onde não haja probabilidade dos peões ou das crianças lhes tocarem.
- Não estacione num declive ou num piso macio, caso contrário o veículo pode tombar.

PCA10380

PRECAUÇÃO:

Nunca estacione num local onde existam perigos de incêndio, tais como erva ou outros materiais inflamáveis.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

PAU17280

A segurança é uma obrigação do proprietário. A inspecção, ajuste e lubrificação periódicos manterão o seu veículo no estado mais seguro e eficiente possível. Os pontos mais importantes de inspecção, ajuste e lubrificação são explicados nas páginas a seguir.

Os intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica deverão ser apenas considerados como um guia geral em condições normais de condução. No entanto, DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, DO TERRENO, DA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E DA UTILIZAÇÃO INDIVIDUAL, OS INTERVALOS DE MANUTENÇÃO PODERÃO TER DE SER REDUZIDOS.

PWA10320



Se não estiver familiarizado com o trabalho de manutenção, solicite a um concessionário Yamaha que o efectue.

PWA10330



Esta scooter foi concebida para utilização apenas em estradas pavimentadas. Se esta scooter for utilizada em condições anormalmente poeiras, lamacentas ou húmidas, o elemento do filtro de ar

deve ser limpo ou substituído mais frequentemente, caso contrário poderá ocorrer um desgaste rápido do motor. Consulte um concessionário Yamaha para obter informações quanto aos intervalos de manutenção apropriados.

PAUT1120

Jogo de ferramentas do proprietário

O jogo de ferramentas do proprietário encontra-se dentro do compartimento de armazenagem dianteiro. (Consulte a página 3-12.)

As informações relativas à assistência incluídas neste manual e as ferramentas fornecidas no jogo de ferramentas do proprietário destinam-se a ajudá-lo na realização da manutenção preventiva e de pequenas reparações. No entanto, poderão ser necessárias ferramentas adicionais, tal como uma chave de binário, para realizar correctamente determinados trabalhos de manutenção.

NOTA: _____

Caso não possua as ferramentas nem a experiência necessárias para um determinado trabalho, solicite a um concessionário Yamaha que o faça por si.

PWA10350



As modificações não aprovadas pela Yamaha podem provocar perda de desempenho e tornar a utilização do veículo insegura. Consulte um concessionário Yamaha antes de tentar fazer alterações.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

PAU17705

Tabela de lubrificação e manutenção periódica

NOTA:

- As verificações anuais deverão ser efectuadas todos os anos, excepto se for efectuada uma manutenção com base nos quilómetros percorridos.
- A partir dos 50000 km, repita os intervalos de manutenção, começando a partir dos 10000 km.
- Os itens marcados com um asterisco devem ser efectuados por um concessionário Yamaha na medida em que são necessárias ferramentas especiais, dados e capacidades técnicas.

N.º	ITEM	TRABALHO DE VERIFICAÇÃO OU MANUTENÇÃO	LEITURA DO CONTA-QUILÓMETROS (× 1000 km)					VERIFI- CAÇÃO ANUAL
			1	10	20	30	40	
1	* Tubo de combustível	• Verifique se os tubos de combustível e os tubos a vácuo têm fendas ou danos.		✓	✓	✓	✓	✓
2	Vela de ignição	• Verifique o estado.		✓		✓		
		• Limpe e corrija a distância.			✓		✓	
3	Válvulas	• Substitua.			✓		✓	
		• Verifique a folga das válvulas.			✓		✓	
4	Elemento do filtro de ar	• Ajuste.			✓		✓	
		• Limpe.		✓		✓		
5	Elemento do filtro de ar da caixa da correia em V	• Substitua.			✓		✓	
		• Limpe.		✓	✓	✓	✓	
6	Travão dianteiro	• Verifique o funcionamento, o nível de líquido e se existem fugas de líquidos no veículo.	✓	✓	✓	✓	✓	
		• Substitua as pastilhas do travão.	Sempre que estiverem gastas até ao limite					

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

N.º	ITEM	TRABALHO DE VERIFICAÇÃO OU MANUTENÇÃO	LEITURA DO CONTA-QUILÓMETROS (× 1000 km)					VERIFI- CAÇÃO ANUAL
			1	10	20	30	40	
7	* Travão traseiro	• Verifique o funcionamento, o nível de líquido e se existem fugas de líquidos no veículo.	√	√	√	√	√	√
		• Substitua as pastilhas do travão.	Sempre que estiverem gastas até ao limite					
8	* Tubos dos travões	• Verifique se apresentam fendas ou danos.		√	√	√	√	√
		• Substitua.	De 4 em 4 anos					
9	* Rodas	• Verifique se apresentam desgaste ou danos.		√	√	√	√	
10	* Pneus	• Verifique a profundidade da face de rolamento e se existem danos. • Se necessário, substitua-os. • Verifique a pressão do ar. • Se necessário, corrija.		√	√	√	√	√
11	* Rolamentos de roda	• Verifique se os rolamentos estão soltos ou se apresentam danos.		√	√	√	√	
12	* Rolamentos da direcção	• Verifique a folga dos rolamentos e se a direcção está dura.	√	√	√	√	√	
		• Lubrifique com massa de lubrificação de sabão de lítio.	A cada 20000 km					
13	* Fixadores do chassis	• Certifique-se de que todas as porcas, cavilhas e parafusos estão devidamente alinhados.		√	√	√	√	√
14	Descanso lateral, des-canso central	• Verifique o funcionamento. • Lubrifique.		√	√	√	√	√
15	* Interruptor do descan- so lateral	• Verifique o funcionamento.	√	√	√	√	√	√
16	* Forquilha dianteira	• Verifique o funcionamento e se apresenta fuga de óleo.		√	√	√	√	
17	* Amortecedores de cho- ques	• Verifique o funcionamento e se os amortecedores têm fuga de óleo.		√	√	√	√	
18	* Carburador	• Ajuste a velocidade de ralenti do motor.	√	√	√	√	√	√

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

N.º	ITEM	TRABALHO DE VERIFICAÇÃO OU MANUTENÇÃO	LEITURA DO CONTA-QUILÓMETROS (× 1000 km)					VERIFI- CAÇÃO ANUAL		
			1	10	20	30	40			
19	Óleo do motor	• Mude. (Consulte a página 3-4.)	√	Quando o indicador de mudança de óleo se acender (a cada 3000 km)					√	
		• Verifique o nível do óleo e se o veículo apresenta fugas de óleo.	A cada 3000 km							
20	* Coador do óleo do motor	• Limpe.	√							
21	Sistema de refrigeração	• Verifique o nível de refrigerante e se o veículo apresenta fuga de refrigerante.		√	√	√	√	√	√	
		• Mude.	De 3 em 3 anos							
22	Óleo da transmissão final	• Verifique se o veículo apresenta fugas de óleo.	√	√		√				
		• Mude.	√		√			√		
23	* Correia em V	• Substitua.	A cada 20000 km							
24	* Interruptores dos travões dianteiro e traseiro	• Verifique o funcionamento.	√	√	√	√	√	√	√	
25	Peças de movimento e cabos	• Lubrifique.		√	√	√	√	√	√	
26	Compartimento do punho do acelerador e cabo	• Verifique o funcionamento e a folga. • Se necessário, ajuste da folga do cabo do acelerador. • Lubrifique o compartimento do punho do acelerador e o cabo.		√	√	√	√	√	√	
		• Verifique o funcionamento. • Ajuste o feixe do farol dianteiro.	√	√	√	√	√	√	√	
27	* Luzes, sinais e interruptores									

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

PAUM2070

NOTA:


- O filtro de ar exige uma assistência mais frequente se conduzir o veículo em áreas invulgarmente húmidas ou poeirentas.
- Assistência do travão hidráulico
 - Verifique regularmente e, se necessário, corrija o nível de líquido dos travões.
 - Mude o líquido dos travões de dois em dois anos.
 - Substitua os tubos dos travões de quatro em quatro anos e caso apresentem fendas ou estejam danificados.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES


Remoção e instalação das carenagens e painéis

As carenagens e painéis ilustrados têm de ser retirados para efectuar alguns dos trabalhos de manutenção descritos neste capítulo. Consulte esta secção sempre que precisar de retirar e instalar uma carenagem ou painel.


PAU18711




1. Carenagem A



1. Carenagem B




1. Painel B




1. Pára-vento
2. Painel A

6




1. Painel C

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES



1. Painel D



1. Painel E


Carenagem A

Remoção da carenagem

1. Puxe o tapete de borracha de cada um dos lados da scooter para cima.
2. Retire o painel A. (Consulte a página 6-8.)


PAUM2020

3. Retire os parafusos da carenagem.



1. Carenagem A
2. Parafuso
3. Tapete de borracha

4. Desligue o acoplador do farol dianteiro e o acoplador do sinal de mudança de direcção.



1. Acoplador do fio do sinal de mudança de direcção
2. Acoplador do farol dianteiro
5. Retire a carenagem.

Instalação da carenagem


1. Ligue o acoplador do farol dianteiro e o acoplador do sinal de mudança de direcção.
2. Coloque a carenagem na posição original e instale os parafusos.
3. Instale o painel.
4. Coloque os tapetes de borracha na respectiva posição original.

PAUM1520

Carenagem B

Remoção da carenagem


1. Puxe o tapete de borracha de cada um dos lados da scooter para cima.




1. Tapete de borracha

2. Retire os parafusos de cada um dos lados da scooter e depois a carenagem.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES



1. Parafuso
2. Carenagem B



1. Parafuso
2. Carenagem B

Instalação da carenagem


1. Coloque a carenagem na posição original e instale os parafusos.
2. Coloque os tapetes de borracha na respectiva posição original.

Painel A

PAUM1530


Remoção do painel

1. Retire os parafusos e depois o pára-vento.



1. Pára-vento
2. Parafuso

2. Retire os parafusos e, de seguida, puxe o painel para fora, conforme ilustrado.



1. Parafuso
2. Painel A

Instalação do painel

1. Coloque o painel na posição original e, depois, instale os parafusos.
2. Coloque o pára-vento na posição original e, depois, instale os parafusos.

6


Painel B

PAU19280

Remoção do painel

Retire o parafuso e, de seguida, puxe o painel para fora conforme ilustrado.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES



1. Parafuso
2. Painel B

Instalação do painel

Coloque o painel na posição original e, depois, instale o parafuso.


6

Painel C

Remoção do painel

1. Puxe o tapete de borracha do lado direito para cima.


PAUM1540



1. Painel C

Instalação do painel

1. Coloque o painel na posição original.
2. Coloque o tapete de borracha na posição original.




1. Tapete de borracha
2. Retire o painel conforme ilustrado.

PAU19501

Painel D

Remoção do painel

Puxe o painel para fora conforme ilustrado.



1. Painel D

Instalação do painel

Coloque o painel na posição original.


PAU19280

Painel E

Remoção do painel

Retire o parafuso e, de seguida, puxe o painel para fora conforme ilustrado.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES



1. Painel E
2. Parafuso

Instalação do painel


Coloque o painel na posição original e, depois, instale o parafuso.

Verificação da vela de ignição PAU19630


A vela de ignição é um componente importante do motor, que é fácil de verificar. Uma vez que o calor e os resíduos provocarão a erosão lenta da vela de ignição, a vela de ignição deverá ser removida e verificada de acordo com a tabela de lubrificação e manutenção periódica. Para além disso, o estado da vela de ignição pode revelar o estado do motor.

Remoção da vela de ignição

1. Retire a carenagem B. (Consulte a página 6-7.)
2. Retire a tampa da vela de ignição.



1. Tampa da vela de ignição
2. Retire a vela de ignição conforme ilustrado, com a chave de velas incluída no jogo de ferramentas do proprietário.



1. Chave de velas

Verificação da vela de ignição

1. Verifique se o isolador de porcelana à volta do eléctrodo central da vela de ignição tem uma cor acastanhada média a leve (a cor ideal quando o veículo é conduzido normalmente).

NOTA:

Se a vela apresentar uma cor claramente diferente, o motor poderá ter um defeito. Não tente diagnosticar você mesmo este tipo de problemas. Em vez disso, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o veículo.

2. Verifique a vela de ignição quanto à erosão dos eléctrodos e excesso de carbono ou outros resíduos, e substitua-a se necessário.


MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

Vela de ignição especificada:
NGK/DR8EA

PAUM1550

Instalação da vela de ignição

1. Meça a distância do eléctrodo da vela de ignição com um indicador de espessura do fio e, se necessário, ajuste-a em conformidade com as especificações.



1. Distância do eléctrodo da vela de ignição

Distância do eléctrodo da vela de ignição:

0.6–0.7 mm (0.024–0.028 in)

2. Limpe a superfície da anilha da vela de ignição e a superfície correspondente, e depois limpe quaisquer impurezas existentes nas roscas da vela.

3. Instale a vela de ignição com a chave de velas e aperte-a em conformidade com o binário especificado.

Binário de aperto:

Vela de ignição:
17.5 Nm (1.75 m·kgf, 12.5 ft·lbf)

NOTA:

Se não houver uma chave de binário disponível quando pretender instalar uma vela de ignição, uma boa estimativa do binário correcto é 1/4–1/2 de volta além do aperto manual. No entanto, a vela de ignição deverá ser apertada com o binário especificado logo que possível.

4. Instale a tampa da vela de ignição.
5. Monte a carenagem.

Óleo do motor

O nível de óleo do motor deve ser verificado antes de cada viagem. Para além disso, o óleo deve ser mudado nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica e quando o indicador luminoso de manutenção se acender.

Verificação do nível de óleo do motor

1. Coloque a scooter no descanso central.

NOTA:


Durante a verificação do nível do óleo, certifique-se de que a scooter está numa posição totalmente vertical. Uma ligeira inclinação lateral poderá resultar numa falsa leitura.

2. Coloque o motor em funcionamento, deixe-o aquecer durante alguns minutos e depois desligue-o.
3. Aguarde alguns minutos até o óleo assentar, retire a tampa de enchimento de óleo, limpe a vareta medidora de nível, introduza-a novamente no orifício de enchimento de óleo (sem a atarraxar), e depois retire-a novamente para verificar o nível do óleo.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

NOTA:

O óleo do motor deverá situar-se entre as marcas de nível máximo e mínimo.




1. Tampa de enchimento de óleo do motor
2. Marca do nível máximo
3. Marca do nível mínimo
4. Caso o óleo do motor se situe abaixo da marca de nível mínimo, adicione óleo suficiente do tipo recomendado para corrigir o nível.
5. Introduza a vareta medidora de nível no orifício de enchimento de óleo e depois aperte a tampa de enchimento do óleo.


Mudança do óleo do motor

1. Coloque o motor em funcionamento, deixe-o aquecer durante alguns minutos e depois desligue-o.

2. Coloque um tabuleiro de recolha do óleo por baixo do motor para recolher o óleo usado.
3. Retire a tampa de enchimento de óleo e a cavilha de drenagem de óleo do motor para drenar o óleo do cárter.



1. Cavilha de drenagem do óleo do motor
4. Verifique se existem danos na anilha e, se necessário, substitua-a.



1. Cavilha de drenagem do óleo do motor
2. Anilha

5. Instale a anilha e a cavilha de drenagem de óleo do motor e aperte a cavilha de drenagem de acordo com o binário especificado.

Binário de aperto:

Cavilha de drenagem do óleo do motor:

20 Nm (2.0 m·kgf, 14 ft·lbf)

NOTA:

Certifique-se de que a anilha está bem encaixada.

6. Adicione a quantidade especificada de óleo do motor recomendado e, depois, instale e aperte a tampa de enchimento de óleo.

Óleo do motor recomendado:
Consulte a página 8-1.

Quantidade de óleo de substituição:
1.20 L (1.27 US qt) (1.06 Imp.qt)

6

PCA11670

PRECAUÇÃO:

- Não utilize óleos com a especificação para diesel de “CD” nem óleos de qualidade superior à especificada. Para além disso, não utilize óleos denominados “ENERGY CONSERVING II” ou superiores.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

- Certifique-se de que não entra nenhum material estranho no cárter.

7. Coloque o motor em funcionamento e deixe-o ao ralenti durante alguns minutos enquanto verifica se existem fugas de óleo. Caso haja uma fuga de óleo, desligue imediatamente o motor e procure a causa.
8. Reinicie o indicador de mudança de óleo. (Consulte a página 3-2.)


6

Óleo da transmissão final

PAU20060


Antes de cada viagem, deve verificar se a caixa da transmissão final apresenta fugas de óleo. Se for encontrada alguma fuga, solicite a um concessionário Yamaha que verifique e repare a scooter. Além disso, o óleo da transmissão final deve ser mudado como se segue, nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica.

1. Coloque o motor em funcionamento, deixe-o aquecer, conduzindo a scooter durante alguns minutos, e depois desligue-o.
2. Coloque a scooter no descanso central.
3. Coloque um tabuleiro de recolha do óleo por baixo da caixa de transmissão final, para recolher o óleo usado.
4. Retire a tampa de enchimento de óleo e a cavilha de drenagem para drenar o óleo da caixa de transmissão final.



ZAUJM0441
1. Tampa de enchimento do óleo da transmissão final

5. Instale a cavilha de drenagem do óleo da transmissão final e aperte-a em conformidade com o binário especificado.



ZAUJM0442
1. Cavilha de drenagem do óleo da transmissão final

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

Binário de aperto:

Cavilha de drenagem do óleo da transmissão final:
22 Nm (2.2 m·kgf, 15.9 ft·lbf)

- Adicione a quantidade especificada de óleo da transmissão final recomendado e, depois, instale e aperte a tampa de enchimento de óleo.

Óleo da transmissão final recomendado:

Consulte a página 8-1.

Quantidade de óleo:

0.25 L (0.26 US qt) (0.22 Imp.qt)

PWA11310

AVISO

- Certifique-se de que não entra nenhum material estranho na caixa de transmissão final.
 - Certifique-se de não vai nenhum óleo para o pneu ou roda.
- Verifique se existem fugas de óleo na caixa de transmissão final. Se existirem, procure a causa.

PAU20070

Refrigerante

O nível do refrigerante deve ser verificado antes de cada viagem. Para além disso, o refrigerante deve ser substituído nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica.

PAU20230

Verificação do nível de líquido refrigerante

O reservatório de refrigerante encontra-se por baixo da cobertura da bateria. (Consulte a página 6-8.)


- Coloque o veículo numa superfície nivelada e segure-o numa posição vertical.

NOTA:

- O nível de refrigerante deve ser verificado com o motor frio uma vez que este varia consoante a temperatura do motor.
 - Durante a verificação do nível de refrigerante, certifique-se de que o veículo está totalmente na vertical. Uma ligeira inclinação lateral poderá resultar numa falsa leitura.
- Verifique o nível de refrigerante no reservatório de refrigerante.

NOTA:

O refrigerante deverá situar-se entre as marcas de nível máximo e mínimo.




- Marca do nível máximo
- Marca do nível mínimo

6

- Se o líquido refrigerante estiver na marca de nível mínimo ou abaixo desta, retire a tampa do reservatório, acrescente líquido refrigerante até atingir a marca de nível máximo e, depois, instale a tampa do reservatório.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES



1. Tampa do reservatório de refrigerante

Capacidade do reservatório de refrigerante (até à marca de nível máximo):
0.40 L (0.42 US qt) (0.35 Imp.qt)

6

4. Instale a cobertura da bateria.

PCA10470

PRECAUÇÃO:

- Caso não tenha líquido refrigerante, utilize água destilada ou água da torneira não calcária. Não utilize água calcária nem água salgada, pois pode danificar o motor.
- Caso tenha utilizado água em vez de líquido refrigerante, substitua-a por líquido refrigerante logo que possível, caso contrário o motor poderá não ser suficientemente ar-

refeido e o sistema de refrigeração não ficará protegido contra congelamento e corrosão.

- Se tiver sido acrescentada água ao líquido refrigerante, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o teor de anti-congelante do líquido refrigerante logo que possível, caso contrário a eficácia do líquido refrigerante será reduzida.

O refrigerante deve ser substituído nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica. Solicite a um concessionário Yamaha que mude o refrigerante.

NOTA:

- A ventoinha do radiador é automaticamente activada ou desactivada em conformidade com a temperatura do refrigerante no radiador.
- Se o motor sobreaquecer, consulte a página 6-32 para obter mais instruções.

Mudança do refrigerante

PAU33030

PWA10380

AVISO

Nunca tente retirar a tampa do radiador enquanto o motor estiver quente.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

Filtro de ar e elementos do filtro de ar da caixa da correia em V


Os elementos do filtro de ar e os elementos do filtro de ar da caixa da correia em V devem ser limpos nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica. Limpe ambos os elementos do filtro de ar mais frequentemente se conduzir o veículo em áreas invulgamente húmidas ou poeirrentas.

PAUM2030

PRECAUÇÃO:


- Certifique-se de que cada um dos elementos dos filtros está devidamente instalado na respectiva caixa.
- O motor nunca deve ser colocado em funcionamento sem os elementos dos filtros instalados, caso contrário o(s) pistão(ões) e/ou cilindro(s) poderão desgastar-se demasiado.

PCA10530



1. Tampa da caixa do filtro de ar
2. Parafuso
3. Material esponjoso
4. Folha de rede

3. Puxe o material esponjoso para fora, juntamente com a rede, limpe-o com solvente e esprema o solvente restante.
4. Verifique se existem danos no material esponjoso e, se necessário, substitua-o.
5. Deixe o material esponjoso secar.
6. Aplique óleo do tipo recomendado sobre toda a superfície do material esponjoso e, depois, esprema-o para eliminar o excesso de óleo.



ZAUM0447

NOTA:

O material esponjoso deve estar molhado, mas não a pingar.

Óleo recomendado:

Óleo para filtros de ar em espuma

7. Introduza o material esponjoso na caixa do filtro de ar.
8. Instale a tampa da caixa do filtro de ar, colocando os respectivos parafusos.

Limpeza do elemento do filtro de ar


1. Coloque a scooter no descanso central.
2. Retire a tampa da caixa do filtro de ar, retirando os respectivos parafusos.

6


Limpeza do elemento do filtro de ar da caixa da correia em V

1. Retire a tampa da caixa do filtro de ar, retirando os respectivos parafusos.
2. Retire a tampa do filtro de ar da caixa da correia em V, retirando os respectivos parafusos.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES



- ZAUM0448
1. Tampa do filtro de ar da caixa da correia em V
 2. Parafuso
 3. Utilize ar comprimido para retirar a sujidade do elemento do filtro de ar, conforme ilustrando.



- ZAUM0449
1. Tampa do filtro de ar da caixa da correia em V
 2. Elemento do filtro de ar da caixa da correia em V

4. Verifique se o elemento do filtro de ar da caixa da correia em V apresenta danos e, se necessário, substitua-o.
5. Instale o revestimento do elemento do filtro de ar da caixa da correia em V, instalando os respectivos parafusos.
6. Instale a tampa da caixa do filtro de ar, colocando os respectivos parafusos.

PAU21300


Ajuste do carburador

O carburador é uma peça importante do motor e exige um ajuste muito sofisticado. Deste modo, todos os ajustes referentes aos carburadores deverão ser realizados por um concessionário da Yamaha, que possui os conhecimentos e experiência profissional necessários.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

Verificação da folga do cabo do acelerador

PAU21381



1. Folga do cabo do acelerador

A folga do cabo do acelerador deverá medir 1.5–3.0 mm (0.06–0.12 in) no punho do acelerador. Verifique periodicamente a folga do cabo do acelerador e, se necessário, solicite a um concessionário Yamaha que a ajuste.

ZAUM0051

Folga das válvulas

A folga das válvulas muda com a utilização, resultando numa mistura inadequada de ar/combustível e/ou ruído no motor. Para evitar que isto ocorra, a folga das válvulas deverá ser regulada por um concessionário Yamaha nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica.


PAU21401

PAUM2040

Pneus

Para maximizar o desempenho, durabilidade e funcionamento seguro do seu veículo, tenha atenção aos seguintes pontos relativos aos pneus especificados.

Pressão de ar dos pneus



ZAUM0053

6

A pressão de ar dos pneus deverá ser verificada e, se necessário, ajustada antes de cada viagem.

PWA10500

AVISO

- A pressão de ar dos pneus deve ser verificada e ajustada com os pneus frios (isto é, quando a temperatura dos pneus é igual à temperatura ambiente).
- A pressão de ar dos pneus tem de ser ajustada de acordo com a velocidade de condução e o peso total.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

do condutor, passageiro, carga e acessórios aprovados para este modelo.

Pressão de ar dos pneus (medida com os pneus frios):

0–90 kg (0–198 lb):

Frente:

180 kPa (26 psi) (1.80 kgf/cm²)

Trás:

190 kPa (28 psi) (1.90 kgf/cm²)

90–160 kg (198–353 lb):

Frente:

180 kPa (26 psi) (1.80 kgf/cm²)

Trás:

200 kPa (29 psi) (2.00 kgf/cm²)

160–202 kg (353–445 lb):

Frente:

190 kPa (28 psi) (1.90 kgf/cm²)

Trás:

220 kPa (32 psi) (2.20 kgf/cm²)

Carga máxima*:

202 kg (445 lb)

* Peso total com condutor, passageiro, carga e acessórios


PWA11200

AVISO

Uma vez que a carga tem um enorme impacto nas características de manobra, travagem, desempenho e segurança do seu veículo, deverá manter em mente as seguintes precauções:

- **NUNCA SOBRECARREGUE O VEÍCULO!** A utilização de uma scooter com excesso de carga pode resultar em danos nos pneus, perda de controlo ou graves ferimentos. Certifique-se de que o peso total do condutor, passageiro, carga e acessórios não excede a carga máxima especificada para o veículo.
- **Não transporte artigos mal acondicionados, os quais se possam deslocar durante uma viagem.**
- **Acondicione bem os artigos mais pesados junto ao centro do veículo e distribua o peso uniformemente em ambos os lados.**
- **Ajuste a pressão de ar dos pneus em conformidade com a carga.**
- **Verifique o estado e a pressão do ar dos pneus antes de cada viagem.**

Inspecção dos pneus



ZAUM0054

1. Profundidade do piso do pneu
2. Flanco do pneu

Os pneus devem ser verificados antes de cada viagem. Se a profundidade da face de rolagem central atingir o limite especificado, se o pneu tiver um prego ou fragmentos de vidro, ou se o flanco estiver rachado, solicite a um concessionário Yamaha que substitua o pneu imediatamente.

Profundidade mínima do piso do pneu (frente e trás):

1.6 mm (0.06 in)

NOTA:

Os limites de profundidade do piso dos pneus poderão diferir de país para país. Cumpra sempre os regulamentos locais.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

Informações relativas aos pneus

Este modelo está equipado com pneus sem câmara de ar.

Pneu da frente:

Tamanho:
120/80-14 58P
Fabricante/modelo:
MICHELIN/PILOT CITY TL

Pneu de trás:

Tamanho:
150/70-14 66P
Fabricante/modelo:
MICHELIN/PILOT CITY TL

PWA10470

AVISO

- Solicite a um concessionário Yamaha que substitua os pneus excessivamente gastos. Para além de ser ilegal, utilizar o veículo com pneus excessivamente gastos diminui a estabilidade de condução e pode levar a perda de controlo.**
- A tarefa de substituição de todas as peças relacionadas com as rodas e os travões, incluindo os pneus, deve ser executada por um concessionário Yamaha, que possui os conhecimentos e a experiência profissional necessários.**


Rodas de liga

PAU21960
Para maximizar o desempenho, durabilidade e funcionamento seguro do seu veículo, tenha atenção aos seguintes pontos relativos às rodas especificadas.


- Antes de cada viagem, deverá verificar se os aros da roda apresentam fendas, dobras ou deformações. Caso encontre qualquer tipo de danos, solicite a um concessionário Yamaha que substitua a roda. Não tente fazer qualquer tipo de reparação na roda, por pequena que seja. Uma roda que esteja deformada ou rachada deverá ser substituída.
- A roda deve ser equilibrada sempre que o pneu ou a roda sejam trocados ou substituídos. Uma roda desequilibrada pode resultar num fraco desempenho, características de manuseamento adversas e uma vida reduzida do pneu.
- Após a substituição de um pneu, conduza a velocidades moderadas, uma vez que a superfície do pneu deverá primeiro ser "rodada" para que desenvolva as respectivas características óptimas.

PAUM2060

Verificação da folga da alavanca dos travões dianteiro e traseiro



ZAUM0107
1. Folga da alavanca do travão dianteiro



ZAUM0108
1. Folga da alavanca do travão traseiro

A folga da alavanca do travão deverá medir 2.0–5.0 mm (0.08–0.20 in) como ilustrado. Verifique periodicamente a folga da alavan-

6

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

ca do travão e, se necessário, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o sistema de travagem.

PWA10640

AVISO

Uma folga incorrecta da alavanca do travão indica uma condição perigosa no sistema de travagem. Não utilize a scooter até que o sistema de travagem tenha sido verificado ou reparado por um concessionário Yamaha.


6

Verificação das pastilhas dos travões da frente e de trás

Deverá verificar se existe desgaste nas pastilhas dos travões da frente e de trás nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica.

PAU22390

Pastilhas do travão da frente




1. Ranhura indicadora de desgaste da pastilha do travão

Cada uma das pastilhas do travão da frente está equipada com uma ranhura indicadora de desgaste, que lhe permite verificar o respectivo desgaste sem ter de desmontar o travão. Para verificar o nível de desgaste da pastilha do travão, verifique a ranhura indicadora de desgaste. Caso uma pastilha do travão se tenha gasto até ao ponto em que a ranhura indicadora de desgaste tenha

quase desaparecido, solicite a um concessionário Yamaha que substitua as pastilhas do travão como um conjunto.

PAU22500

Pastilhas do travão de trás




1. Espessura do revestimento

Verifique se existem danos em cada uma das pastilhas do travão traseiro e meça a espessura do revestimento. Se uma das pastilhas do travão estiver danificada ou se a espessura do revestimento for inferior a 3.8 mm (0.15 in), solicite a um concessionário Yamaha que substitua as pastilhas como um conjunto.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES


Verificação do nível de líquido dos travões

Travão dianteiro



1. Marca do nível mínimo

Travão traseiro



1. Marca do nível mínimo

Um nível insuficiente de líquido dos travões poderá permitir a entrada de ar no sistema de travagem, podendo torná-lo ineficaz.

PAU22580

Antes de conduzir, verifique se o líquido dos travões se encontra acima da marca do nível mínimo e reabasteça se necessário. Um nível reduzido de líquido dos travões poderá indicar que as pastilhas do travão estão gastas e/ou fuga no sistema de travagem. Caso o nível de líquido dos travões esteja baixo, não se esqueça de verificar se as pastilhas do travão estão gastas e se existem fugas no sistema de travagem.

Cumpra as seguintes precauções:

- Ao verificar o nível de líquido, certifique-se de que o topo do reservatório de líquido dos travões está equilibrado.
- Utilize apenas líquido dos travões da qualidade recomendada, caso contrário, os vedantes em borracha poderão deteriorar-se, provocando fugas e uma má travagem.

Líquido dos travões recomendado: DOT 4

- Reabasteça com o mesmo tipo de líquido de travões. A mistura de líquidos poderá resultar numa reacção química perigosa e levar a uma má travagem.
- Durante o reabastecimento, tenha cuidado para que não entre água no reservatório de líquido dos travões. A água fará o ponto de ebulição do fluido

descer significativamente e poderá resultar na formação de uma bolsa de vapor.

- O líquido dos travões poderá deteriorar superfícies pintadas ou peças plásticas. Limpe sempre de imediato o líquido derramado.
- À medida que as pastilhas do travão se desgastam, é normal que o nível de líquido dos travões desça gradualmente. Contudo, se o nível de líquido dos travões descer repentinamente, solicite a um concessionário Yamaha que verifique qual a causa.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

PAUM1360

Mudança do líquido dos travões

Solicite a um concessionário Yamaha que substitua o líquido do travão nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica. Além disso, solicite a substituição do tubo do travão de quatro em quatro anos ou sempre que este se apresente danificado ou com fugas.

PAU23100

Verificação e lubrificação dos cabos

Antes de cada viagem, deverá verificar o funcionamento e o estado de todos os cabos de controlo e, se necessário, deverá lubrificar os cabos e as respectivas extremidades. Se um cabo estiver danificado ou não se deslocar suavemente, solicite a um concessionário Yamaha que o verifique ou substitua.

PAU23110

Verificação e lubrificação do punho e do cabo do acelerador

O funcionamento do punho do acelerador deverá ser verificado antes de cada viagem. Além disso, o cabo deverá ser lubrificado ou substituído nos intervalos especificados na tabela de manutenção periódica.

Lubrificante recomendado:
Óleo do motor

PWA10720




AVISO

Os danos no revestimento exterior podem interferir com o funcionamento adequado do cabo e provocarão o aparecimento de ferrugem no cabo interior. Substitua um cabo danificado assim que possível para evitar situações de insegurança.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

Lubrificação das alavancas do travão da frente e de trás

PAU23170




Os pontos de articulação das alavancas dos travões dianteiro e traseiro devem ser lubrificados nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica.

Lubrificante recomendado:


Massa de lubrificação de sabão de lítio (massa para todos os fins)

Verificação e lubrificação do descanso central e do descanso lateral

PAU23210



1. Descanso lateral



1. Descanso central

Antes de cada viagem, deverá verificar o funcionamento do descanso central e, se necessário, deverá lubrificar os pivôs e as superfícies de contacto de metal com metal.

PWA10740



AVISO

Caso o descanso central ou o descanso lateral não se desloquem suavemente para cima e para baixo, solicite a um concessionário Yamaha que os verifique ou repare.

Lubrificante recomendado:

Massa de lubrificação de sabão de lítio (massa para todos os fins)

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

PAU23271

Verificação da forquilha dianteira

O estado e funcionamento da forquilha dianteira deverão ser verificados como se segue, nos intervalos especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica.


Verificação do estado

PWA10750



Apoie bem o veículo para evitar o perigo deste tombar.

Verifique se os tubos internos estão arranhados, danificados ou perdem óleo em excesso.



Verificação do funcionamento

1. Coloque o veículo numa superfície nivelada e segure-o numa posição vertical.

2. Com o travão dianteiro accionado, empurre várias vezes o guiador com força para baixo para verificar se a forquilha dianteira se comprime e recua suavemente.

PCA10590

PRECAUÇÃO:

Se encontrar quaisquer danos na forquilha dianteira ou se esta não funcionar devidamente, solicite a um concessionário Yamaha que a verifique ou repare.

PAU23280

Verificação da direcção

Os rolamentos da direcção gastos ou soltos podem provocar situações de perigo. Portanto, o funcionamento da direcção deverá ser verificado do modo que se segue e nos intervalos de tempo especificados na tabela de lubrificação e manutenção periódica.


1. Coloque um cavalete por baixo do motor para elevar a roda dianteira do chão.

PWA10750



Apoie bem o veículo para evitar o perigo deste tombar.

2. Segure as extremidades inferiores das pernas da forquilha dianteira e tente deslocá-las para a frente e para trás. Se sentir alguma folga, solicite a um concessionário Yamaha que verifique e repare a direcção.



MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

Verificação dos rolamentos de roda


Os rolamentos de roda dianteiros e traseiros têm de ser verificados nos intervalos de tempo especificados, na tabela de lubrificação e manutenção periódica. Se houver uma folga no cubo da roda ou se a roda não virar suavemente, solicite a um concessionário Yamaha que verifique os rolamentos de roda.

PAU23290

Bateria

PAU23390

PWA10760



ZAUM0458
1. Bateria

A bateria encontra-se por trás do painel B. (Consulte a página 6-8.)

Este modelo está equipado com uma bateria blindada (MF) que não exige qualquer tipo de manutenção. Não é necessário verificar o electrólito nem acrescentar água destilada.

Carregamento da bateria

Solicite a um concessionário Yamaha que carregue a bateria o mais rapidamente possível se lhe parecer descarregada. Não se esqueça de que a bateria tende a descarregar mais rapidamente se o veículo estiver equipado com acessórios eléctricos opcionais.

AVISO

- O electrólito é venenoso e perigoso pois contém ácido sulfúrico, o qual provoca queimaduras graves. Evite o contacto com a pele, os olhos ou o vestuário e proteja sempre os olhos quando trabalhar perto de baterias. Em caso de contacto, efectue os seguintes PRIMEIROS SOCORROS.
 - EXTERNOS: Lave com água abundante.
 - INTERNOS: Beba grandes quantidades de água ou leite e chame imediatamente um médico.
 - OLHOS: Lave com água durante 15 minutos e procure imediatamente cuidados médicos.
- As baterias produzem hidrogénio explosivo. Por conseguinte, mantenha a bateria afastada de faíscas, chamas, cigarros, etc. e assegure ventilação suficiente quando a estiver a carregar num espaço fechado.
- MANTENHA TODAS AS BATERIAS FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

Acondicionamento da bateria

1. Caso não pretenda conduzir o modelo durante mais de um mês, retire a bateria, carregue-a totalmente e coloque-a num local fresco e seco.
2. Caso a bateria fique guardada durante mais de dois meses, verifique-a pelo menos uma vez por mês e, se necessário, carregue-a totalmente.
3. Carregue totalmente a bateria antes de a instalar.
4. Após a instalação, certifique-se de que os fios para bateria estão devidamente ligados aos terminais de bateria.

PCA10630


6

PRECAUÇÃO:

- Mantenha sempre a bateria carregada. Guardar uma bateria descarregada poderá provocar danos permanentes na bateria.
- Para carregar uma bateria blindada (MF), é necessário um carregador de baterias especial (tensão constante). A utilização de um carregador de baterias convencional danificará a bateria. Caso não tenha acesso a um carregador de baterias blindadas (MF), solicite a um concessionário Yamaha que carregue a sua bateria.


Substituição dos fusíveis

A caixa do fusível principal encontra-se por trás do painel C. (Consulte a página 6-9.)



- ZAUW0459
1. Fusível principal
2. Fusível de substituição

PAUM1561



ZAUW0460

1. Fusível de reserva
2. Fusível do farol dianteiro
3. Fusível da ventoinha do radiador
4. Fusível do sistema de sinalização
5. Fusível da ignição
6. Fusível da tomada CC auxiliar
7. Fusível de substituição
8. Tenaz de fusível

O bloco de fusíveis, que contém os fusíveis para os diferentes circuitos, encontra-se no compartimento de armazenagem A. (Consulte a página 3-12.)

Se um fusível estiver queimado, substitua-o do modo seguinte:

1. Rode a chave para “” e desligue o circuito eléctrico em questão.
2. Retire o fusível queimado e instale um novo fusível com a amperagem especificada.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

Fusíveis especificados:

Fusível principal:

30.0 A

Fusível de reserva:

3.0 A

Fusível do farol dianteiro:

15.0 A

Fusível da ventoinha do radiador:

15.0 A

Fusível do sistema de sinalização:

15.0 A

Fusível da ignição:

7.5 A

Fusível da tomada CC auxiliar:

3.0 A

PCA10640

PRECAUÇÃO:

Não utilize um fusível com uma amperagem superior à recomendada, para evitar provocar grandes danos no sistema eléctrico e possivelmente um incêndio.


3. Rode a chave para “ \bigcirc ” e ligue o circuito eléctrico em questão para verificar se o dispositivo funciona.
4. Caso o fusível se volte imediatamente a queimar, solicite a um concessionário Yamaha que verifique o sistema eléctrico.

Substituição da lâmpada do farol dianteiro

PAU23841


Este modelo está equipado com uma lâmpada do farol dianteiro de quartzo. Se a lâmpada do farol dianteiro se fundir, substitua-a do modo que se segue.

1. Retire a carenagem A juntamente com o farol dianteiro. (Consulte a página 6-7.)
2. Desligue o acoplador do farol dianteiro e retire a cobertura da lâmpada.



1. Cobertura da lâmpada
2. Acoplador do farol dianteiro

3. Retire o suporte da lâmpada do farol dianteiro, empurrando-o para dentro e rodando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, e depois retire a lâmpada fundida.




1. Suporte da lâmpada do farol dianteiro

PWA10790

AVISO

As lâmpadas do farol dianteiro ficam muito quentes. Por conseguinte, mantenha os produtos inflamáveis afastados de uma lâmpada do farol dianteiro acesa e não toque na lâmpada até esta ter arrefecido.

4. Coloque uma nova lâmpada do farol dianteiro e fixe-a com o respectivo suporte.




ZAU0463

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

PCA10660

PRECAUÇÃO:

Não toque na parte em vidro da lâmpada do farol dianteiro para evitar que se suje com óleo, caso contrário a transparência do vidro, a luminosidade da lâmpada e o seu tempo de duração serão adversamente afectados. Limpe minuciosamente quaisquer vestígios de sujidade e de marcas de dedos, utilizando um pano humedecido com álcool ou diluente.



6

1. Não toque na parte em vidro da lâmpada.

5. Instale a cobertura da lâmpada do farol dianteiro e ligue o acoplador.
6. Instale a carenagem juntamente com o farol dianteiro.
7. Solicite a um concessionário Yamaha que ajuste o feixe do farol dianteiro, caso necessário.

PAUT1260


Substituição de uma lâmpada do sinal de mudança de direcção dianteiro

PCA10670

PRECAUÇÃO:

É aconselhável ser um concessionário Yamaha a efectuar esta operação.

1. Coloque a scooter no descanso central.
2. Retire a carenagem A. (Consulte a página 6-7.)
3. Retire o receptáculo (em conjunto com a lâmpada), rodando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.




1. Receptáculo da lâmpada do sinal de mudança de direcção

4. Retire a lâmpada defeituosa, empurrando-a para dentro e rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
5. Introduza uma lâmpada nova no receptáculo, empurre-a para dentro e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio até que pare.
6. Instale o receptáculo (em conjunto com a lâmpada), rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio.
7. Monte a carenagem.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

Substituição da lâmpada da luz do travão/farolim traseiro ou de uma lâmpada do sinal de mudança de direcção traseiro

PAUT1270




1. Receptáculo da lâmpada do sinal de mudança de direcção
2. Receptáculo da lâmpada da luz do travão/farolim traseiro
1. Coloque a scooter no descanso central.
2. Retire o painel E. (Consulte a página 6-9.)
3. Retire o receptáculo (em conjunto com a lâmpada), rodando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
4. Retire a lâmpada defeituosa, empurrando-a para dentro e rodando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

5. Introduza uma lâmpada nova no receptáculo, empurre-a para dentro e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio até que pare.
6. Instale o receptáculo (em conjunto com a lâmpada), rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio.
7. Instale o painel.

PAUM1460

Substituição da lâmpada da luz da chapa de matrícula

1. Retire a cobertura da luz da chapa de matrícula, retirando o parafuso.



1. Receptáculo da lâmpada
2. Parafuso
2. Retire o receptáculo (em conjunto com a lâmpada), puxando-o para fora.
3. Retire a lâmpada defeituosa, puxando-a para fora.
4. Introduza uma nova lâmpada no receptáculo.
5. Instale o receptáculo (em conjunto com a lâmpada), empurrando-o para dentro.
6. Instale a cobertura da luz da chapa de matrícula, colocando o parafuso.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

PAU25880

Detecção e resolução de problemas

Embora as scooters Yamaha sejam submetidas a uma inspecção minuciosa antes do envio da fábrica, poderão ocorrer alguns problemas durante a sua utilização. Qualquer problema nos sistemas de combustível, compressão ou ignição, por exemplo, poderá provocar um fraco arranque e perda de potência.

As seguintes tabelas de detecção e resolução de problemas apresentam procedimentos fáceis e rápidos, para verificar você mesmo estes sistemas vitais. No entanto, caso a sua scooter precise de qualquer reparação, leve-a a um concessionário Yamaha, cujos técnicos habilitados possuem as ferramentas, experiência e conhecimentos necessários para assistir devidamente a scooter.

Utilize apenas peças sobresselentes genuínas da Yamaha. As peças não originais poderão parecer-se com as da Yamaha, mas são frequentemente inferiores, possuem um tempo de duração mais curto e podem levar a despesas de reparação elevadas.

MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES

Tabelas de detecção e resolução de problemas

PAU25921


Problemas no arranque ou fraco desempenho do motor

PWA10840




Mantenha afastado de chamas desprotegidas e não fume enquanto estiver a verificar ou a trabalhar no sistema de combustível.


1. Combustível




2. Compressão



3. Ignição



4. Bateria



MANUTENÇÃO PERIÓDICA E PEQUENAS REPARAÇÕES


Sobreaquecimento do motor

PWA10400

AVISO

- Não retire a tampa do radiador enquanto o motor e o radiador estiverem quentes. O fluido muito quente e o vapor podem ser expelidos sob pressão, podendo provocar graves ferimentos. Não se esqueça de aguardar até que o motor tenha arrefecido.
- Depois de retirar o parafuso retentor da tampa do radiador, coloque um pedaço de pano espesso, tal como uma toalha, sobre a tampa do radiador, e depois rode lentamente a tampa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até esta parar para permitir o escape de qualquer pressão residual. Quando o ruído sibilante parar, prima a tampa enquanto a roda no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e, de seguida, retire a tampa.

6



NOTA:

Caso não tenha líquido refrigerante, pode utilizar temporariamente água da torneira, desde que seja substituída pelo líquido refrigerante recomendado logo que possível.

CUIDADOS E ARRUMAÇÃO DA SCOOTER

Cuidados

Embora a concepção aberta de uma scooter revele o encanto da tecnologia, torna-a também mais vulnerável. Poderá desenvolver-se ferrugem e corrosão mesmo que sejam utilizados componentes de alta qualidade. Embora um tubo de escape enferrujado possa passar despercebido num carro, este influencia negativamente o aspecto geral de uma scooter. Um cuidado frequente e adequado não só vai ao encontro dos termos da garantia, como também influencia na manutenção de um bom aspecto da sua scooter, aumentando o tempo de vida e optimizando o desempenho.

Antes da limpeza

1. Tape a saída do silencioso com um saco de plástico depois do motor ter arrefecido.
2. Certifique-se de que todas as tampas e coberturas, assim como todos os acopladores e conectores eléctricos, incluindo a tampa da vela de ignição, estão bem fixos.
3. Retire a sujidade extremamente entranhada, como por exemplo óleo queimado no cárter, com um desengordurante e uma escova, mas nunca aplique este tipo de produto nos

PAU26090

vedantes, anilhas e eixos da roda. Enxague sempre a sujidade e o desengordurante com água.

Limpeza

PCA10780

PRECAUÇÃO:

- Evite utilizar agentes de limpeza das rodas demasiado ácidos, especialmente em rodas de raio. Se este tipo de produtos for utilizado em sujidade de difícil remoção, não deixe o agente de limpeza sobre a área afectada durante mais tempo do que o recomendado. Além disso, enxague minuciosamente a área com água, seque-a imediatamente e aplique um spray anti-corrosão.
- Uma limpeza inadequada poderá danificar os pára-ventos, carenagens, painéis e outras peças plásticas. Utilize um pano ou esponja macia limpa com um detergente suave e água para limpar os plásticos.
- Não utilize nenhum produto químico forte nas peças em plástico. Evite utilizar panos ou esponjas que tenham estado em contacto com produtos de limpeza fortes ou abrasivos, solvente ou diluente, combustível (gasolina), produtos anti-ferrugem ou de remoção da ferrugem, líquido do travão, anti-congelante ou electrólito.
- Não utilize sistemas de lavagem a alta pressão ou dispositivos de limpeza a jacto de vapor, uma vez que podem causar infiltração de água e deterioração nas seguintes zonas: vedantes (dos rolamentos da roda e do braço oscilante, forquilha e travões), componentes eléctricos (acopladores, conectores, instrumentos, interruptores e luzes), tubos de respiração e respiradouros.
- Para as scooters equipadas com pára-vento: Não utilize produtos de limpeza fortes ou esponjas duras, uma vez que podem causar perda de cor ou riscos. Alguns compostos de limpeza para plásticos podem deixar riscos no pára-vento. Teste o produto numa pequena parte oculta do pára-vento, para se assegurar de que não deixa ficar marcas. Se o pára-vento ficar riscado, utilize um composto de polimento de qualidade para plástico após a lavagem.

CUIDADOS E ARRUMAÇÃO DA SCOOTER

Após a utilização normal

Retire a sujidade com água morna, um detergente suave e uma esponja macia limpa e, finalmente, enxague totalmente com água limpa. Utilize uma escova de dentes ou uma escova para limpar garrafas nas áreas de difícil acesso. A sujidade de difícil remoção e os insectos serão facilmente removidos se a área for coberta por um pano húmido durante alguns minutos antes de fazer a limpeza.

Após a condução do veículo à chuva, perto do mar ou em estradas nas quais foi espalhado sal

Uma vez que o sal do mar ou o sal espalhado nas estradas durante o Inverno é extremamente corrosivo quando misturado com água, realize os passos a seguir explicados após cada viagem à chuva, perto do mar ou em estradas nas quais foi espalhado sal.

NOTA:

O sal espalhado nas estradas durante o Inverno, poderá permanecer no piso até à Primavera.

1. Limpe a scooter com água fria e um detergente suave, depois do motor ter arrefecido.

PRECAUÇÃO:

PCA10790

Não utilize água morna, pois esta aumenta a acção corrosiva do sal.

2. Aplique um spray anti-corrosão em todas as superfícies metálicas, incluindo as cromadas e niqueladas, para evitar a corrosão.

Após a limpeza

1. Seque a scooter com uma camurça ou um pano absorvente.
2. Utilize um produto de polir crómio para dar brilho a peças de crómio, alumínio e aço inoxidável, incluindo o sistema de escape. (Mesmo a descoloração dos sistemas de escape em aço inoxidável induzida termicamente pode ser removida através de polimento.)
3. Para evitar a corrosão, é recomendada a aplicação de um spray anti-corrosão em todas as superfícies metálicas, incluindo as cromadas e niqueladas.
4. Utilize um óleo em spray como produto de limpeza universal para remover qualquer sujidade remanescente.
5. Retoque pequenos danos na pintura provocados por pedras, etc.
6. Encere todas as superfícies pintadas.

7. Deixe a scooter secar completamente antes de a guardar ou tapar.

PWA10940

AVISO

- Certifique-se de que não existe óleo ou cera nos travões ou nos pneus. Caso necessário, limpe os discos do travão e os revestimentos do travão com um agente de limpeza de discos do travão normal ou acetona, e lave os pneus com água morna e um detergente suave.
- Antes de conduzir a scooter, teste o desempenho dos travões e o comportamento nas curvas.

PCA10800

PRECAUÇÃO:

- Aplique óleo em spray ou cera com moderação e certifique-se de que limpa qualquer excesso.
- Nunca aplique óleo nem cera em peças de borracha e plástico, trate-as com um produto de tratamento adequado.
- Evite utilizar compostos de polimento abrasivos, pois estes desgastam a pintura.

CUIDADOS E ARRUMAÇÃO DA SCOOTER

NOTA: _____

Consulte um concessionário Yamaha para obter conselhos sobre quais os produtos a utilizar.

Armazenagem

PAU26300

Curto prazo

Guarde sempre a sua scooter num local fresco e seco e, se necessário, utilize uma cobertura porosa para a proteger do pó.

PCA10820

PRECAUÇÃO: _____

- **Guardar a scooter num compartimento com fraca ventilação ou tapá-la com um oleado, enquanto esta se encontra ainda molhada, permitirá a infiltração de água e humidade, o que provocará o aparecimento de ferrugem.**
- **Para prevenir a corrosão, evite caves húmidas, estábulos (devido à presença de amónia) e áreas onde estejam armazenados químicos fortes.**

Longo prazo

Antes de guardar a sua scooter durante vários meses:

1. Siga todas as instruções da secção “Cuidados” deste capítulo.
2. Drene o depósito de nível constante, desapertando a cavilha de drenagem, o que evitará a acumulação de resídu-

os de combustível. Verta o combustível drenado no depósito de combustível.

3. Encha o depósito de combustível e adicione estabilizador de combustível (se disponível) para evitar que o depósito enferruje e que o combustível se deteriore.
4. Execute os passos que se seguem para proteger o cilindro, os anéis do pistão, etc. da corrosão.
 - a. Retire a tampa da vela de ignição e a vela.
 - b. Verta uma colher de chá de óleo do motor na cavidade da vela de ignição.
 - c. Coloque a tampa da vela de ignição na respectiva vela e coloque a vela na cabeça de cilindros de modo a que os eléctrodos fiquem ligados à terra. (Isto limitará a produção de faíscas durante o passo seguinte.)
 - d. Coloque várias vezes o motor em funcionamento, utilizando o motor de arranque. (Esta acção revestirá a parede do cilindro com óleo.)
 - e. Retire a tampa da vela de ignição e, de seguida, instale a vela de ignição e a respectiva tampa.

CUIDADOS E ARRUMAÇÃO DA SCOOTER



AVISO

PWA10950

Para evitar danos ou ferimentos provocados por faíscas, certifique-se de que liga os eléctrodos da vela de ignição à terra enquanto liga o motor.

5. Lubrifique todos os cabos de controlo e pontos articulados de todas as alavancas e pedais, assim como do descanso lateral/descanso central.
6. Verifique e, se necessário, corrija a pressão de ar do pneu, e finalmente levante a scooter de modo a que ambas as rodas fiquem afastadas do chão. Como alternativa, rode um pouco as rodas todos os meses para evitar que os pneus se degradem.
7. Tape a saída do silencioso com um saco de plástico para evitar a entrada de humidade.
8. Retire a bateria e carregue-a totalmente. Guarde-a num local fresco e seco e carregue-a uma vez por mês. Não guarde a bateria num local excessivamente frio ou quente [temperatura inferior a 0 °C (30 °F) ou superior a 30 °C (90 °F)]. Para obter mais informações relativamente ao acondicionamento da bateria, consulte a página 6-26.

NOTA:

Antes de guardar a scooter, deverá fazer todas as reparações necessárias.

Dimensões:

Comprimento total:

2170 mm (85.4 in)

Largura total:

765 mm (30.1 in)

Altura total:

1465 mm (57.7 in)

Altura do assento:

805 mm (31.7 in)

Distância entre os eixos:

1480 mm (58.3 in)

Distância mínima do chão:

155 mm (6.10 in)

Raio de viragem mínimo:

1706 mm (67.2 in)

Peso:

Com óleo e combustível:

174.0 kg (384 lb)

Motor:

Tipo:

Arrefecido por circulação de líquido a quatro tempos, um veio de excêntrico em cada cabeça (SOHC)

Disposição do cilindro:

1 cilindro inclinado para a frente

Cilindrada:

264.0 cm³ (16.11 cu.in)

Diâmetro x curso:

71.0 × 66.8 mm (2.80 × 2.63 in)

Relação de compressão:

10.00 : 1

Sistema de arranque:

Arrancador eléctrico


Sistema de lubrificação:

Cárter húmido

Óleo de motor:

Tipo:

SAE10W30 ou SAE10W40 ou SAE15W40 ou SAE20W40 ou SAE20W50



Grau recomendado do óleo de motor:

Tipo SE, SF, SG de Serviço API ou superior

Quantidade de óleo de motor:

Sem substituição do cartucho do filtro de óleo:

1.20 L (1.27 US qt) (1.06 Imp.qt)

Óleo da transmissão final:

Tipo:

Óleo para motores SAE10W30 tipo SE

Quantidade:

0.25 L (0.26 US qt) (0.22 Imp.qt)

Sistema de refrigeração:

Capacidade do reservatório de refrigerante (até à marca de nível máximo):

0.40 L (0.42 US qt) (0.35 Imp.qt)

Capacidade do radiador (incluindo todas as vias):

1.60 L (1.69 US qt) (1.41 Imp.qt)

Filtro de ar:

Elemento do filtro de ar:

Elemento húmido

Combustível:

Combustível recomendado:

Apenas gasolina sem chumbo normal

Capacidade do depósito de combustível:

10.9 L (2.88 US gal) (2.40 Imp.gal)

Volume da reserva de combustível:

1.9 L (0.50 US gal) (0.42 Imp.gal)

Carburador:

Fabricante:

TEIKEI

Modelo x quantidade:

Y28V-1J x 1

Vela(s) de ignição:

Fabricante/modelo:

NGK/DR8EA

Distância do eléctrodo da vela de ignição:

0.6–0.7 mm (0.024–0.028 in)

Embraigem:

Tipo de embraigem:

A seco, centrífuga automática

Transmissão:

Sistema primário de redução:

Engrenagem helicoidal

Relação primária de redução:

40/15 (2.666)

Sistema secundário de redução:

Engrenagem helicoidal

ESPECIFICAÇÕES

Relação secundária de redução:

37/12 (3.083)

Tipo de transmissão:

Automática com correia em V

Operação:

Tipo automática centrífuga

Quadro:

Tipo de quadro:

Quadro tubular em aço

Ângulo de avanço:

26.00 °

Cauda:

90.0 mm (3.54 in)

Pneu dianteiro:

Tipo:

Sem câmara de ar

Dimensão:

120/80-14 58P

Fabricante/modelo:

MICHELIN/PILOT CITY TL

Pneu traseiro:

Tipo:

Sem câmara de ar

Dimensão:

150/70-14 66P

Fabricante/modelo:

MICHELIN/PILOT CITY TL

Carga:

Carga máxima:

202 kg (445 lb)

(Peso total com condutor, passageiro, carga e acessórios)

Pressão de ar do pneu (medida com pneus frios):

Condição de carga:

0–90 kg (0–198 lb)

Dianteiro:

180 kPa (26 psi) (1.80 kgf/cm²)

Traseiro:

190 kPa (28 psi) (1.90 kgf/cm²)

Condição de carga:

90–160 kg (198–353 lb)

Dianteiro:

180 kPa (26 psi) (1.80 kgf/cm²)

Traseiro:

200 kPa (29 psi) (2.00 kgf/cm²)

Condição de carga:

160–202 kg (353–445 lb)

Dianteiro:

190 kPa (28 psi) (1.90 kgf/cm²)

Traseiro:

220 kPa (32 psi) (2.20 kgf/cm²)

Roda dianteira:

Tipo de roda:

Roda de liga

Dimensão do aro:

14 x MT2.75

Roda traseira:

Tipo de roda:

Roda de liga

Dimensão do aro:

14 x MT4.00

Travão dianteiro:

Tipo:

Travão de disco

Operação:

Accionamento com a mão direita

Líquido recomendado:

DOT 4

Travão traseiro:

Tipo:

Travão de disco

Operação:

Accionamento com a mão esquerda

Líquido recomendado:

DOT 4

Suspensão dianteira:

Tipo:

Forquilha telescópica

Tipo de mola/amortecedor:

Amortecedor a óleo/mola helicoidal

Curso da roda:

108.0 mm (4.25 in)

Suspensão traseira:

Tipo:

Oscilação da unidade

Tipo de mola/amortecedor:

Amortecedor a óleo/mola helicoidal

Curso da roda:

120.0 mm (4.72 in)

Sistema eléctrico:

Sistema de ignição:

Ignição por bobina transistorizada

Sistema de carregamento:

Magneto de C.A.

Bateria:

Modelo:

F9-12B

Voltagem, capacidade:
12 V, 9.0 Ah

Farol dianteiro:

Tipo de lâmpada:
Lâmpada de halogénio

Voltagem, consumo em watts ×
quantidade das lâmpadas:

Farol dianteiro:
12 V, 35 W/35.0 W × 2

Luz do travão/farolim traseiro:
12 V, 5.0 W/21.0 W × 2

Sinal de mudança de direcção dianteiro:
12 V, 21.0 W × 2

Sinal de mudança de direcção traseiro:
12 V, 10.0 W × 2

Mínimos:
12 V, 5.0 W × 2

Luz da chapa de matrícula:
12 V, 5.0 W × 1

Iluminação do contador:
LED

Indicador luminoso de máximos:
LED

Indicador luminoso de mudança de direcção:
LED

Fusíveis:

Fusível principal:
30.0 A

Fusível do farol dianteiro:
15.0 A

Fusível do sistema de sinalização:
15.0 A

Fusível da ignição:
7.5 A

Fusível da ventoinha do radiador:
15.0 A

Fusível da tomada CC auxiliar:
3.0 A

Fusível de reserva:
3.0 A

INFORMAÇÕES PARA O CONSUMIDOR

Números de identificação

Registe o número de identificação da chave, o número de identificação do veículo e a informação da etiqueta do modelo nos espaços fornecidos a seguir, para que sirvam de auxiliares sempre que encomende peças sobresselentes a um concessionário Yamaha ou para referência, caso o veículo seja roubado.

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DA CHAVE:


NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO VÉICULO:

9

INFORMAÇÃO DA ETIQUETA DO MODELO:

PAU26351

Número de identificação da chave




1. Número de identificação da chave

O número de identificação da chave está gravado na respectiva etiqueta. Registe este número no espaço fornecido para esse efeito neste manual e utilize-o como referência, para quando encomendar uma nova chave.

PAU26381

Número de identificação do veículo



1. Número de identificação do veículo

O número de identificação do veículo está gravado no chassis.


NOTA:

O número de identificação do veículo é utilizado para identificar o seu scooter e pode ser utilizado para registá-lo na direcção-geral de viação da sua área.

INFORMAÇÕES PARA O CONSUMIDOR

Etiqueta do modelo

PAU26490



1. Etiqueta do modelo

A etiqueta do modelo está colocada por baixo do assento. (Consulte a página 3-11.) Registe a informação constante nesta etiqueta no espaço providenciado para esse efeito neste manual. Esta informação será necessária para encomendar peças sobresselentes a um concessionário Yamaha.

ÍNDICE REMISSIVO

A

Aceleração e desaceleração.....	5-2
Alarme antifurto (opcional).....	3-7
Alavanca do travão, dianteiro	3-8
Alavanca do travão, traseiro	3-9
Alavancas do travão, lubrificação	6-24
Amortecedores, ajuste	3-14
Armazenagem.....	7-3
Arranque	5-2
Assento	3-11

B

Bateria.....	6-26
--------------	------

C

Cabos, verificação e lubrificação	6-23
Carburador, ajuste	6-17
Carenagens e painéis, remoção e instalação	6-6
Colocação do motor em funcionamento	5-1
Combustível.....	3-10
Compartimento de armazenagem.....	3-12, 3-13
Compartimento do dispositivo antifurto.....	3-13
Consumo de combustível, sugestões para a redução	5-3
Conversor catalítico	3-11
Cuidados.....	7-1

D

Descanso central e descanso lateral, verificação e lubrificação	6-24
Descanso lateral	3-15
Detecção e resolução de problemas	6-31
Direcção, verificação.....	6-25

E

Especificações.....	8-1
Estacionamento	5-4
Etiqueta do modelo	9-2

F

Filtro de ar e elementos do filtro de ar da caixa da correia em V, limpeza.....	6-16
Folga da alavanca dos travões dianteiro e traseiro, verificação	6-20
Folga das válvulas.....	6-18
Folga do cabo do acelerador, verificação	6-18
Forquilha dianteira, verificação.....	6-25
Fusíveis, substituição	6-27

G

Gancho para a bagagem.....	3-14
----------------------------	------

I

Indicador da tensão da bateria/temperatura do refrigerante	3-3
Indicador de combustível.....	3-3
Indicadores luminosos.....	3-2
Indicadores luminosos de mudança de direcção	3-2
Indicador luminoso de máximos	3-2
Indicador luminoso de médios	3-2

Informações relativas à segurança	1-1
Interruptor da buzina	3-8
Interruptor de arranque	3-8
Interruptor de farol alto/baixo.....	3-7
Interruptor de paragem do motor	3-8
Interruptor de perigo	3-8
Interruptor de ultrapassagem	3-7

Interruptor do sinal de mudança de direcção

3-7

Interruptores do guiator

3-7

Interruptor principal/bloqueio da direcção

3-1

J

Jogo de ferramentas	6-1
---------------------------	-----

L

Lâmpada da luz da chapa de matrícula, substituição	6-30
---	------

Lâmpada da luz do travão/farolim traseiro ou lâmpada do sinal de mudança de direcção traseiro, substituição	6-30
--	------

Lâmpada do farol dianteiro, substituição	6-28
---	------

Lâmpada do sinal de mudança de direcção (dianteiro), substituição	6-29
--	------

Líquido dos travões, mudança	6-23
------------------------------------	------

Lista de verificação prévia à viagem	4-2
--	-----

Localizações das peças	2-1
------------------------------	-----

N

Nível de líquido do travão, verificação	6-22
--	------

Número de identificação da chave	9-1
--	-----

Número de identificação do veículo	9-1
--	-----

Números de identificação	9-1
--------------------------------	-----

O

Óleo da transmissão final	6-13
---------------------------------	------

Óleo do motor	6-11
---------------------	------

P

Pastilhas dos travões da frente e de trás, verificação	6-21
---	------

Pneus	6-18
-------------	------

ÍNDICE REMISSIVO

Punho e cabo do acelerador,
verificação e lubrificação 6-23

R

Recomendações para uma condução
segura 1-4
Refrigerante 6-14
Rodagem do motor 5-3
Rodas 6-20
Rolamentos de roda, verificação 6-26

S

Sistema de corte do circuito de
ignição 3-15

T

Tabela de lubrificação e
manutenção periódica 6-2
Tabelas de detecção e
resolução de problemas 6-32
Tampa do depósito de combustível 3-9
Tomada CC auxiliar 3-17
Travagem 5-2

V

Vela de ignição, verificação 6-10
Velocímetro 3-2
Visor, multifuncional 3-4



PRINTED IN FRANCE
2004.09 (P)